

保险丝&继电器信息(9)

SD100-9

电路(发动机室副接线盒-右舵)

编号	(A)	符号	保险丝名称	电路保护
F1	200A	ALT	ALT	发电机、组合保险丝(蓄电池)-F12/F13/F14/F15、保险丝-F24
F3	60A		B+1	IGPM(保险丝- F16/F42、暗电流自动切断装置(保险丝- F2/F9/F10/F17/F35)、IPS 1)
F4	60A		B+3	IGPM(保险丝- F11/F18/F30/F36、IPS 2/IPS 3/IPS 5/IPS 7)
F6	60A		B+4	IGPM(保险丝- F24/F29、IPS 4/IPS 6)
F7	60A		B+6	金属芯块(PCB #1保险丝-F40/F41/F42)
F9	80A		B+7	金属芯块(PCB #2保险丝-F65/F68/F69/F71)
F12	60A		B+2	IGPM(保险丝-F1/F8/F15/F22/F28/F33/F39/F40/F45/F46)
F13	70A		Cooling Fan	继电器1(冷却风扇继电器)
F14	80A		B+5	金属芯块 (PCB #1 Fuse-F52/F53/F54/F55)
F15	125A		MDPS	MDPS模块
F24	125A		B+8	发动机室接线盒(保险丝- F19/F20/F21/F22/F23)
F25	125A		B+9	发动机室接线盒(保险丝- F26/F27/F28/F30/F33/F34/F35/F39)
F34	30A		Pre-Safety Seat Belt 1	预安全座椅安全带模块
F35	30A		Pre-Safety Seat Belt 2	预安全座椅安全带模块

电路(发动机室接线盒 - 右舵)

编号	(A)	符号	保险丝名称	电路保护
F17	10A	B/UP LAMP	Back-Up Lamp	TCM、变速器档位开关、后组合灯(左/右)(内侧)、电铃室内后视镜、音响/视频&导航控制器
F19	30A		Rear Power Seat	后电动座椅继电器盒
F20	40A		ESC1	ESP控制模块、多功能检查连接器
F21	40A		ESC2	ESP控制模块、多功能检查连接器
F22	10A	SEAT LUMBAR	Lumbar Seat	驾驶席/助手席电动座椅继电器盒、驾驶席/助手席腰垫模块
F23	25A		Driver P/Seat 2	驾驶席IMS控制模块、驾驶席电动座椅开关、驾驶席电动座椅继电器盒
F26	30A	ACTIVE HOOD LH	Active Hood LH	主动发动机罩弹起控制模块
F27	30A	ACTIVE HOOD RH	Active Hood RH	主动发动机罩弹起控制模块
F28	30A		Wiper1	雨刮器电机
F30	25A		Driver Seat Warmer	驾驶席CCS模块、驾驶席座椅加热器控制模块
F39	10A	H/LAMP HI SOL	H/Lamp Hi Solenoid	金属芯块 (PCB #2-大灯远光电磁线圈继电器)

※ 仅能使用规定规格保险丝和继电器