

控制线束(2)

HL-7

控制线束

C100-B ECM
 C100-AR ECM(右舵)
 C100-T TCM
 C101 变速器档位开关
 C102 交流发电机
 C103 电动空调压缩机
 C104 ATM电磁阀
 C105-3 机油控制阀#3(排气)
 C105-4 机油控制阀#4(排气)
 C106 大气压力传感器
 C107 燃油压力调节阀
 C108-1 氧传感器#1(B1/S1)
 C108-2 氧传感器#2(B2/S1)
 C108-3 氧传感器#3(B1/S2)
 C108-4 氧传感器#4(B2/S2)
 C110 喷油嘴驱动盒
 C111 发动机冷却水温度传感器
 C112 ETC电机&节气门位置传感器
 C113-2 凸轮轴位置传感器(1排)(排气)
 C113-4 凸轮轴位置传感器(2排)(排气)
 C114 曲轴位置传感器
 C115 机油温度&压力传感器
 C116 机油压力电磁阀
 C117-1 可变进气电磁阀#1
 C117-2 可变进气电磁阀#2
 C119 电容器
 C121 净化控制电磁阀
 C123-1 爆震传感器#1
 C123-2 爆震传感器#2
 C125 MAP传感器
 C126 起动机
 C127 起动机电磁开关
 C128 4WD ECM
 CC01 连接喷油嘴线束(左)
 CC02 连接喷油嘴线束(右)
 CC03 连接点火线圈线束(左)
 CC04 连接点火线圈线束(右)
 CC05 连接机油控制阀线束
 EC11 连接前线束
 GC101 搭铁
 GC102 搭铁
 GC103 搭铁

左喷油嘴线束

C124-2 喷油嘴#2
 C124-4 喷油嘴#4
 C124-6 喷油嘴#6
 C157 共轨压力传感器
 CC01 连接控制线束

右喷油嘴线束

C124-1 喷油嘴#1
 C124-3 喷油嘴#3
 C124-5 喷油嘴#5
 CC02 连接控制线束

左点火线束

C118-2 点火线圈#2
 C118-4 点火线圈#4
 C118-6 点火线圈#6
 C113-3 凸轮轴位置传感器(2排)(进气)
 CC03 连接控制线束

右点火线束

C118-1 点火线圈#1
 C118-3 点火线圈#3
 C118-5 点火线圈#5
 C113-1 凸轮轴位置传感器(1排)(进气)
 CC04 连接控制线束

机油控制阀线束

C105-1 机油控制阀#1(进气)
 C105-2 机油控制阀#2(进气)
 CC05 连接控制线束