



底板线束(3)

HL-12

底板线束

B/B-E 蓄电池&蓄电池保险丝盒
B/B-RS 蓄电池&蓄电池保险丝盒
EF11 连接前线束
EF21 连接前线束
FD11 连接驾驶席车门线束
FD21 连接助手席车门线束
FD31 连接后左车门线束
FD41 连接后右车门线束
FF01 连接底板线束
FF01 连接底板线束
FF02 连接EPB延伸线束
FF03 连接燃油传感部&燃油泵延伸线束
FR11 连接后保险杠线束
FS11 连接驾驶席座椅线束
FS12 连接驾驶席座椅线束
FS13 连接驾驶席座椅线束
FS14 连接驾驶席座椅线束
FS21 连接助手席座椅线束
FS22 连接助手席座椅线束
FS23 连接助手席座椅线束
FS24 连接助手席座椅线束
FS25 连接助手席座椅线束
FS31 连接后左座椅线束(6.4类型)
FS32 连接后座椅线束(长座椅类型)
FS33 连接后座椅线束(长座椅类型)
MF11 连接主线束
MF21 连接主线束
GF01 搭铁
GF02 搭铁
GF03 搭铁
GF04 搭铁
GF05 搭铁
GF06 搭铁
GF07 搭铁
GF08 搭铁
GF09 搭铁
GF10 搭铁
GF11 搭铁

EPB延伸线束

F61 电动驻车制动模块
JF10 短接连接器
FF02 连接底板线束

燃油传感部&燃油泵延伸线束

F62 副燃油传感部
F64 燃油压力传感器
F65 燃油传感部&燃油泵电机
FF03 连接底板线束