

座椅线束(5)

HL-26

后座椅(6:4)

后座椅(6:4)线束

- S81 后电源插座
- S82 后音响开关
- S83 后座椅控制台开关
- S84 USB接口
- S85 后杯架灯
- S86 后电动座椅继电器盒
- S87-L 后左座椅滑动限位开关
- S87-R 后右座椅滑动限位开关
- S88-L 后左座椅滑动限位电机
- S88-R 后右座椅滑动限位电机
- S89-AL 后左CCS模块
- S89-BL 后左CCS模块
- S89-AR 后右CCS模块
- S89-BR 后右CCS模块
- S90-L 后左座垫加热器
- S90-R 后右座垫加热器
- S91-L 后左座椅CCS座垫鼓风机电机
- S91-R 后右座椅CCS座垫鼓风机电机
- S94 后左座椅安全带扣环开关
- S95 后右&中心座椅安全带扣环开关
- JS32 短接连接器
- FS31 连接底板线束
- FS41 连接底板线束
- SS31 连接后左座椅靠背延伸线束
- SS32 连接后右座椅靠背延伸线束
- SS33 连接后左座椅控制台延伸线束
- SS34 连接后右座椅控制台延伸线束

后座椅靠背(6:4)线束

- S92-L 后左座椅靠背加热器
- S92-R 后右座椅靠背加热器
- S93-L 后左座椅CCS靠背鼓风机电机
- S93-R 后右座椅CCS靠背鼓风机电机
- SS31 连接后左座椅延伸线束
- SS33 连接后右座椅延伸线束

