

前保险杠线束(1)

CV23-1

E97-IL 前左驻车辅助传感器(内侧)
- 3母/黑色(AMP_1.2MCPWP_03F_B_A)



- | | | | |
|--------|-----------------------|------|-----------------------|
| 1. P/B | 智能驻车辅助控制模块
(传感器电源) | 3. B | 智能驻车辅助控制模块
(传感器搭铁) |
| 2. Gr | 智能驻车辅助控制模块
(LIN) | | |

E97-OL 前左驻车辅助传感器(外侧)
- 3母/黑色(AMP_1.2MCPWP_03F_B_A)



- | | | | |
|--------|-----------------------|------|-----------------------|
| 1. P/B | 智能驻车辅助控制模块
(传感器电源) | 3. B | 智能驻车辅助控制模块
(传感器搭铁) |
| 2. G | 智能驻车辅助控制模块
(LIN) | | |

E97-IR 前右驻车辅助传感器(内侧)
- 3母/黑色(AMP_1.2MCPWP_03F_B_A)



- | | | | |
|--------|-----------------------|------|-----------------------|
| 1. P/B | 智能驻车辅助控制模块
(传感器电源) | 3. B | 智能驻车辅助控制模块
(传感器搭铁) |
| 2. L | 智能驻车辅助控制模块
(LIN) | | |

E97-OR 前右驻车辅助传感器(外侧)
- 3母/黑色(AMP_1.2MCPWP_03F_B_A)



- | | | | |
|--------|-----------------------|------|-----------------------|
| 1. P/B | 智能驻车辅助控制模块
(传感器电源) | 3. B | 智能驻车辅助控制模块
(传感器搭铁) |
| 2. G/B | 智能驻车辅助控制模块
(LIN) | | |