



- | | |
|-------|--------------------|
| S01 | 驾驶席主动头枕 |
| S02 | 驾驶席CCS靠背热电偶(配备CCS) |
| S03 | 驾驶席CCS鼓风机电机(配备CCS) |
| S06-A | 驾驶席CCS控制模块 |
| S06-B | 驾驶席CCS控制模块 |
| S06-C | 驾驶席CCS控制模块 |
| S10 | 驾驶席CCS座垫热电偶(配备CCS) |
| S11 | 后左脚灯(驾驶席座椅) |
| S12 | 驾驶席高度电机 |
| S13 | 驾驶席头枕电机 |
| S14 | 驾驶席座垫加热器(未配备CCS) |
| S15 | 驾驶席座椅加热器模块(未配备CCS) |
| S16-A | 驾驶席IMS控制模块 |
| S16-B | 驾驶席IMS控制模块 |
| S16-C | 驾驶席IMS控制模块 |
| S16-D | 驾驶席IMS控制模块 |
| S17 | 驾驶席腰垫阀 |
| S18 | 驾驶席腰垫开关 |
| S19 | 驾驶席靠背倾斜限位开关 |
| S20 | 驾驶席靠背电机 |
| S21 | 驾驶席滑动限位开关 |
| S22 | 驾驶席滑动电机 |
| S23 | 驾驶席座垫电机 |
| S24 | 驾驶席座垫倾斜电机 |
| S32 | 驾驶席按摩模块 |
| S33 | 驾驶席按摩开关 |
| JS11 | 端连接接器 |
| FS11 | 连接地板线束 |