

## 前线束(6)

CV20-6

E21 主动加速踏板模块  
- 8母/黑色(KUM\_TWP\_08F\_B)



- |      |           |      |            |
|------|-----------|------|------------|
| 1. Y | 智能接线盒(左)  | 5. - | -          |
| 2. - | (保险丝-F39) | 6. O | C-CAN(高电位) |
| 3. - | -         | 7. G | C-CAN(低电位) |
| 4. B | 搭铁(GE03)  | 8. - | -          |

E22 前除冰器  
- 2母/黑色(KUM\_NMWP\_02F\_B)



- |      |          |      |          |
|------|----------|------|----------|
| 1. Y | 发动机室接线盒  | 2. B | 搭铁(GE07) |
|      | (除冰器继电器) |      |          |

E23 制动真空泵(G6DJ)  
- 5母/黑色(AMP\_JPT\_05F\_B\_SF)



- |      |            |      |              |
|------|------------|------|--------------|
| 1. B | 搭铁(GE07)   | 4. W | 制动真空开关       |
| 2. O | C-CAN(高电位) | 5. G | 发动机室保险丝&继电器盒 |
| 3. G | C-CAN(低电位) |      | (真空泵继电器)     |

E24 真空泵开关  
- 2母/黑色(KET\_090WP\_02F\_B\_TS)



- |      |              |      |        |
|------|--------------|------|--------|
| 1. L | 发动机室保险丝&继电器盒 | 2. W | 制动真空泵  |
|      | (真空泵继电器)     |      | (开关信号) |

E25 前左ECS加速度传感器  
- 3母/黑色(AMP\_MQSWP\_03F\_B\_I)



- |        |         |      |           |
|--------|---------|------|-----------|
| 1. W/B | ECS控制模块 | 3. L | ECS控制模块   |
|        | (传感器搭铁) |      | (前左加速度信号) |
| 2. G/O | ECS控制模块 |      |           |
|        | (传感器电源) |      |           |

E26 前右ECS加速度传感器  
- 3母/黑色(AMP\_MQSWP\_03F\_B\_I)



- |        |         |      |           |
|--------|---------|------|-----------|
| 1. L/B | ECS控制模块 | 3. G | ECS控制模块   |
|        | (传感器搭铁) |      | (前右加速度信号) |
| 2. Gr  | ECS控制模块 |      |           |
|        | (传感器电源) |      |           |