


座椅线束(8)


CV70-8

S55 助手席座椅加热器模块
- 14母/白色(KET_070_II_14F_VV)


- | | | | |
|---------|------------------------|---------|-----------------------|
| 1. O | 智能接线盒(左)
(交流发电机电阻器) | 8. L | 室内接线盒(右)(保险丝-F21) |
| 2. Y/B | 助手席座垫加热器
(NTC (+)) | 9. Y/O | 前控制台开关
(开关信号) |
| 3. Y | 助手席座垫加热器
(NTC (-)) | 10. L/W | 智能接线盒(左)
(保险丝-F35) |
| 4. R/W | 前控制台开关(中温指示灯) | 11. P | 助手席座垫加热器
(加热器(-)) |
| 5. Gr | 前控制台开关(低温指示灯) | 12. B | 搭铁(GF06) |
| 6. Gr/B | 前控制台开关(高温指示灯) | 13. - | - |
| 7. R | 助手席座垫加热器
(加热器(+)) | 14. - | - |

S59 助手席靠背倾斜限位开关
- 3公/黑色(KET_090_II_03M_B)


- | | | | |
|------|----------|------|----------|
| 1. B | 搭铁(GF05) | 3. O | 舒适模块(向前) |
| 2. Y | 舒适模块(向后) | | |

S60 助手席靠背倾斜电机
- 5母/黑色(AMP_MQS/MPQ_05F_B)


- | [轿车] | | [豪华轿车] | |
|--------|--------------|--------|--------------|
| 1. L/B | 舒适模块(电机向前) | 1. L/B | 舒适模块(电机向前) |
| 2. B | 舒适模块(传感器-搭铁) | 2. B | 传感器-搭铁(GF05) |
| 3. O/B | 舒适模块(传感器-向前) | 3. O/B | 舒适模块(传感器-信号) |
| 4. R | 舒适模块(传感器-电源) | 4. R | 舒适模块(传感器-电源) |
| 5. Gr | 舒适模块(电机向后) | 5. Gr | 舒适模块(电机向后) |

S61 助手席滑动限位开关
- 3公/白色(KET_090_II_03M_VV)


- | | | | |
|--------|----------|--------|----------|
| 1. B | 搭铁(GF05) | 3. O/B | 舒适模块(向后) |
| 2. Y/G | 舒适模块(向前) | | |

S62 助手席滑动电机
- 6母/白色(KET_090_III_06F_VV)


- | | | | |
|------|------------------------|--------|--------------|
| 1. Y | 舒适模块(电机向前) | 4. R | 舒适模块(传感器-电源) |
| 2. L | 舒适模块(电机向后) | 5. W/B | 舒适模块(传感器-向后) |
| 3. B | [轿车]
舒适模块(传感器-搭铁) | 6. L/W | 舒适模块(传感器-向前) |
| | [豪华轿车]
传感器-搭铁(GF05) | | |