


短接连接器(14)

CV83-14

JM07

短接连接器

- 20母/黑色(KET_090II_20F_B_JCH)
- 端子编号1~5:照明灯(+)
- 端子编号6~10:照明灯(-)
- 端子编号11~15:空调控制模块(传感器搭铁)
- 端子编号16~20:MTS模块(前麦克风屏蔽搭铁)




- | | | | |
|---------|---|---------|-------------------------|
| 1. L/B | 照明灯(+):LCD板开关、
杯架灯、控制台灯、
[配备电信号变速杆]
电控驻车制动开关 | 11. L | 传感器搭铁:
主动室内温度传感器 |
| 2. L/B | 照明灯(+):前电源插座照明灯、
电控驻车制动开关 | 12. L | 传感器搭铁:室外温度传感器 |
| 3. L/B | 照明灯(+):AUX & USB接口 | 13. L | 传感器搭铁:
控制台通风口执行器 |
| 4. L/B | 照明灯(+):
音频/视频/导航控制器、
[配备电信号变速杆]
ATM变速杆指示灯、 | 14. L | 传感器搭铁:
助手席温度门执行器 |
| 5. L/B | 照明灯(+):
UMD(超声波接合点) | 15. L | 空调控制模块
(传感器搭铁) |
| 6. R/B | 照明灯(-):仪表盘 | 16. B/O | 前麦克风屏蔽 |
| 7. R/B | 照明灯(-):启动/停止按钮开关、
音频/视频/导航控制器 | 17. B/O | MTS模块(麦克风屏蔽) |
| 8. R/B | 照明灯(-):短接连接器(JF02) | 18. B/O | 音频/视频/导航控制器
(前麦克风屏蔽) |
| 9. R/B | 照明灯(-):LCD面板开关、
电控驻车制动开关 | 19. - | - |
| 10. R/B | 照明灯(-):
UMC(超声波接合点) | 20. - | - |

JM11

短接连接器

- 20母/黑色(KET_090II_20F_B_JCH)
- 端子编号1~5:B-CAN(低电位)
- 端子编号6~10:C-CAN(低电位)
- 端子编号11~15:B-CAN(高电位)
- 端子编号16~20:C-CAN(高电位)



- | | | | |
|-------|---|--------|---|
| 1. W | B-CAN(低电位):时钟弹簧
(方向盘远程控制)、
平视显示器 | 11. Br | B-CAN(高电位):时钟弹簧
(方向盘远程控制)、
平视显示器 |
| 2. W | B-CAN(低电位):
智能钥匙控制模块、
方向盘倾斜&伸缩模块 | 12. Br | B-CAN(高电位):
智能钥匙控制模块、
方向盘倾斜&伸缩模块 |
| 3. W | B-CAN(低电位):智能接线盒
(左)(IPS控制模块)、
组合开关 | 13. Br | B-CAN(高电位):智能接线盒
(左)(IPS控制模块)、
组合开关 |
| 4. W | B-CAN(低电位):BCM、
电控雨刮器模块 | 14. Br | B-CAN(高电位):BCM、
电控雨刮器模块 |
| 5. W | B-CAN(低电位):
发动机室接线盒(FAM)、
短接连接器(JF21) | 15. Br | B-CAN(高电位):
发动机室接线盒(FAM)、
短接连接器(JF21) |
| 6. G | C-CAN(低电位):仪表盘 | 16. O | C-CAN(高电位):仪表盘 |
| 7. G | C-CAN(低电位):
智能钥匙控制模块 | 17. O | C-CAN(高电位):
智能钥匙控制模块 |
| 8. G | C-CAN(低电位):BCM | 18. O | C-CAN(高电位):BCM |
| 9. G | C-CAN(低电位):
诊断连接器 | 19. O | C-CAN(高电位):
诊断连接器 |
| 10. G | C-CAN(低电位):
短接连接器(JM12) | 20. O | C-CAN(高电位):
短接连接器(JM12) |