


短接连接器(17)

CV83-17

JR23

短接连接器

- 8母/黑色(KUM_TWP_14F_B)
- 端子编号1~7:BCM(LIN)
- 端子编号8~14:ON/START输入(智能接线盒(左))(保险丝-F38)




- | | | | |
|--------|------------------|-------|-------------------|
| 1. L/B | BCM (LIN): | 9. P | 智能接线盒(左) |
| | 后左驻车辅助传感器 | | (保险丝-F38):后左驻车辅助 |
| 2. L/B | BCM (LIN):后左驻车辅助 | 10. P | 智能接线盒(左) |
| | 传感器(中央) | | (保险丝-F38):后右驻车辅助 |
| 3. L/B | BCM (LIN):后右驻车辅助 | 11. P | 智能接线盒(左) |
| | 传感器(中央) | | (保险丝-F38): |
| 4. L/B | BCM (LIN): | | 后右驻车辅助传感器 |
| | 后右驻车辅助传感器(LIN) | 12. P | 智能接线盒(左)(保险丝-F38) |
| 5. L/B | BCM (LIN) | 13. - | - |
| 6. - | - | 14. - | - |
| 7. - | - | | |
| 8. P | 智能接线盒(左) | | |
| | (保险丝-F38): | | |
| | 后左驻车辅助传感器 | | |

JS11

短接连接器

- 20母/黑色(KET_090II_20F_B_JCH)
- 端子编号1~10:搭铁(GF02)
- 端子编号11~15:蓄电池电源(发动机室保险丝&继电器盒(保险丝-P/SEAT(DRV)))
- 端子编号16~20:驾驶员IMS控制模块(传感器电源)



- | | | | |
|-------|-------------|-------|---------------------|
| 1. B | 搭铁(GF02) | 11. Y | 发动机室保险丝&继电器盒 |
| 2. B | 搭铁(GF02): | | (保险丝-P/SEAT (DRV)): |
| | 驾驶员座椅垫 | | 驾驶员座椅垫 |
| 3. B | 搭铁(GF02): | 12. - | - |
| | 驾驶员IMS控制模块 | 13. R | 发动机室保险丝&继电器盒 |
| 4. R | 搭铁(GF02): | | (保险丝-P/SEAT (DRV)): |
| | 驾驶员座椅垫开关 | | 驾驶员IMS控制模块 |
| 5. B | 搭铁(GF02): | 14. R | 发动机室保险丝&继电器盒 |
| | 驾驶员IMS控制模块 | | (保险丝-P/SEAT (DRV)): |
| 6. B | 搭铁(GF02): | | 驾驶员IMS控制模块 |
| | 驾驶员滑动限位开关 | 15. R | 发动机室保险丝&继电器盒 |
| 7. B | 搭铁(GF02): | | (保险丝-P/SEAT (DRV)) |
| | 驾驶员靠背倾斜限位开关 | 16. Y | 传感器电源:驾驶员倾斜电机 |
| 8. - | - | 17. Y | 传感器电源:驾驶员滑动电机 |
| 9. - | - | 18. Y | 驾驶员IMS控制模块 |
| 10. - | - | | (传感器电源) |
| | | 19. Y | 传感器电源: |
| | | | 驾驶员靠背倾斜电机 |
| | | 20. Y | 传感器电源:驾驶员高度电机 |