

车门线束(7)

CV50-7

D63 助手席电动室外后视镜
- 24公/白色(AMP_025_24M_W)



- | | | | |
|---------|-----------------------------------|----------|--|
| 1. G | 助手席车门模块
(后视镜传感器_垂直) | 15. Y/B | 电镜后视镜
(ECM后视镜(+)) |
| 2. R | 助手席车门模块
(后视镜_共用) | 16. W/B | 电镜后视镜
(ECM后视镜(-)) |
| 3. L/B | 助手席车门模块
(后视镜传感器_水平) | 17. R | [配备AVM]
环车鸟瞰监测模块
(助手席车门摄像头_视频搭铁) |
| 4. P/B | 除霜器电源:
发动机室接线盒(保险丝-HTD Mirror) | 18. G | [配备AVM]
环车鸟瞰监测模块
(助手席车门摄像头_视频输出) |
| 5. B/O | 转向灯/除霜器搭铁(GF05) | 19. B/O | [配备AVM]
环车鸟瞰监测模块
(助手席车门摄像头_搭铁) |
| 6. P/B | 助手席车门模块(展开) | 20. Br/B | [配备AVM]
环车鸟瞰监测模块
(助手席车门摄像头_电源) |
| 7. W | 助手席车门模块(折叠) | 21. L/O | 后方盲区警告雷达(左)
(BSD警告(+)) |
| 8. P | 助手席车门模块
(转向信号输出) | 22. W/O | 后方盲区警告雷达(左)
(BSD警告(-)) |
| 9. G/B | 助手席车门模块
(水坑灯) | 23. - | - |
| 10. B | 水坑灯搭铁(GF05) | 24. - | - |
| 11. L/O | 助手席车门模块(后视镜_垂直) | | |
| 12. O | 助手席车门模块(后视镜_水平) | | |
| 13. Y/O | 助手席车门模块
(后视镜传感器_搭铁) | | |
| 14. Y | 助手席车门模块
(后视镜传感器_电源) | | |

D64 助手席车门中频扬声器
- 2母/白色(KET_090-III(UNSEAL)_02F_W)




- | | | | |
|-------|--------|------|--------|
| 1. Br | 放大器(-) | 2. W | 放大器(+) |
|-------|--------|------|--------|

D66 助手席车门灯
- 2母/黑色(KET_SSD_02F_B)



- | | | | |
|-------|---------|------|-----------------------------|
| 1. Gr | 助手席车门模块 | 2. R | 智能接线盒(左)
(LCAD 保险丝- F11) |
|-------|---------|------|-----------------------------|

D67 助手席车门情趣灯
- 2母/棕色(KET_62C_02F_B)



- | | | | |
|------|---------------------------|-------|---------|
| 1. R | 智能接线盒(左)
(LCAD保险丝-F11) | 2. Gr | BCM(脚灯) |
|------|---------------------------|-------|---------|

D68 助手席高频扬声器
- 2母/白色(KUM_CDR_02F_W)



- | | | | |
|------|--------|------|--------|
| 1. L | 放大器(-) | 2. R | 放大器(+) |
|------|--------|------|--------|