

第 0 章

一般信息

目录

0.1 一般信息.....	0-3	0.3.1 诊断信息和程序	0-23
0.1.1 说明.....	0-3	0.3.1.1 振动分析－轮胎和车轮	0-23
0.1.1.1 车辆识别.....	0-3	0.3.2 维修指南	0-24
0.1.1.2 标牌－车辆合格证明.....	0-5	0.3.2.1 轮胎和车轮的平衡－车下.....	0-24
0.1.1.3 轮胎信息告示牌	0-5	0.3.2.2 轮胎和车轮的平衡－车上.....	0-24
0.1.1.4 发动机识别号和位置	0-6	0.3.2.3 轮胎和车轮的配装（定向）	0-24
0.1.1.5 变速器识别号和位置（手动变速器 D20） 0-7		0.4 空气 / 风噪声	0-25
0.1.1.6 变速器识别号和位置（自动变速器－AISIN 50-40LN）.....	0-7	0.4.1 诊断信息和程序	0-25
自动变速驱动桥识别号标牌固定在变速器壳体顶部，靠近发动机。	0-8	0.4.1.1 空气 / 风噪声	0-25
0.1.1.8 紧固件	0-9	0.4.2 维修指南	0-26
0.1.1.9 提升和举升车辆	0-11	0.4.2.1 外部风噪声	0-26
0.1.2 诊断信息和程序.....	0-14	0.5 吱吱声和喀喇声	0-27
0.1.2.1 一般维修说明	0-14	0.5.1 诊断信息和程序	0-27
0.2 保养和润滑	0-15	0.5.1.1 症状－吱吱声和喀喇声	0-27
0.2.1 规格.....	0-15	0.5.2 维修指南	0-29
0.2.1.1 油液容量（近似值）	0-15	0.5.2.1 吱吱声和喀喇声的修理	0-29
0.2.1.2 推荐的油液和润滑脂.....	0-15	0.6 漏水	0-31
0.2.2 保养.....	0-15	0.6.1 规格	0-31
0.2.2.1 保养项目	0-15	0.6.1.1 漏水修理时推荐使用的材料.....	0-31
0.2.2.2 保养规程（欧洲排放）	0-16	0.6.1.2 淋雨试验台规格	0-31
0.2.2.3 定期保养说明.....	0-19	0.6.2 诊断	0-32
0.2.2.4 用户检查和保养	0-19	0.6.2.1 漏水诊断.....	0-32
0.3 振动诊断和校正	0-23	0.6.2.2 一般测试.....	0-32
		0.6.3 维修指南	0-35
		0.6.3.1 车身漏水维修.....	0-35

空白