




主电气示意图图标

主电气示意图图标

图标	图标含义
	<p>警告：对<b>SIR</b>部件或接线进行维修或在其附近进行维修时，必须停用辅助充气式约束系统（<b>SIR</b>）。参见“辅助充气式约束系统(<b>SIR</b>)停用和启用”。不遵守正确的操作规程，可能会导致辅助充气式约束系统（<b>SIR</b>）部件充气、造成人身伤害或对辅助充气式约束系统（<b>SIR</b>）进行不必要的修理。</p>
	<p>警告：高强度放电系统将产生高电压和大电流。为了降低严重休克和烧伤的风险：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 切勿开启高强度放电系统的镇流器或电弧管总成起辉器。</li><li>• 切勿在高压放电系统镇流器的输出连接器和电弧管总成之间进行探测。</li></ul>
	<p><b>注意:</b>双绞线可提供有效屏蔽，有助于保护敏感的电子元件，免受电气干扰。</p> <p>为防止因电气干扰导致连接部件性能下降，在对双绞线进行维修时，必须保持以下所示的正确规格：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 沿着导线长度方向的任何位置进行测量时，每31 cm (12 in)导线至少要缠绕10 圈。</li><li>• 双绞线的外径不得超过 6.0 mm (0.25 in)。</li></ul>