

1.3 保养和润滑

1.3.1 规格

1.3.1.1 油液容量（近似）

以下按英制和公制单位列出容量近似值。所有容量均为近似值。加注时，确保加注至本手册推荐的近似液位。加注后，再次检查液位。

ERROR – Table Title is missing for title source="author-entry"

应用	规格	
	公制	英制
发动机机油（包括滤清器）		
1.6 升 (LXV) 发动机	4.5 升	4.75 奶脱
1.6 升 (LXT) 发动机	4.5 升	4.75 奶脱
1.6 升 (LDE) 发动机	4.5 升	4.75 奶脱
1.8 升 (2H0) 发动机	4.5 升	4.75 奶脱
2.0 升 (柴油 LLW) 发动机	6 升	6.3 奶脱

1.3.1.2 推荐的油液和润滑剂

“推荐的油液和润滑剂”信息可以在“用户手册”中找到。参见“用户手册”中的“保养计划”部分。

通过查找单词“Fluids（油液）”或“Lubricants（润滑剂）”可以实现“搜索”信息功能。

大部分推荐的变速器、分动箱、前桥和后桥润滑剂都能在那些维修类别（部分）中找到。

1.3.1.3 保养项目

“正常保养更换零件”信息只能在“用户手册”中找到。参见“用户手册”中的“保养计划”部分。

通过查找词组“Replacement Parts（更换零件）”可以实现“搜索”信息功能。

1.3.2 保养

1.3.2.1 保养计划（北美排放）

“保养计划”信息只能在“用户手册”中找到。

参见“用户手册”中的“保养计划”部分，或者通过查找词组“Scheduled Maintenance（保养计划）”可以实现“搜索”信息功能。

1.3.2.2 GM 机油寿命系统的复位

车辆的电脑系统有一个“CHANGE ENGINE OIL（更换发动机机油）”灯，指示何时要更换发动机机油和滤清器。这是建立在发动机转速和发动机温度的基础上，而不是建立在里程基础上。根据行驶状况，需要更换机油的里程数指示将有很大的变化。为了保证机油寿命系统正常工作，每次更换机油后必须重新设置系统。系统计算出机油寿命快要结束时，会指示需要更换机油。“CHANGE ENGINE OIL（更换发动机机油）”灯点亮。机油必须尽快更换。如果车辆一直在最佳条件下行驶，发动机机油寿命系统可能一年多也

不会指示需要更换机油。但是，发动机机油和滤清器每年至少应更换一次，更换时应复位系统。如果系统意外复位，请在上次更换发动机机油后行驶 5000 公里（3000 英里）时再次更换机油。无论何时更换机油和滤清器，都切记复位机油寿命系统。

按照以下步骤，复位机油寿命系统：

1. 在驾驶员信息中心 (DIC) 显示“OIL LIFE RESET（复位机油寿命）”。
2. 按住“ENTER（输入）”按钮持续至少 1 秒钟。“ACKNOWLEDGED（确认）”显示信息会出现 3 秒钟或直至按下下一个按钮。由此告知系统已经被复位。
3. 将点火钥匙转至 OFF 位置。起动车辆时，如果“CHANGE ENGINE OIL（更换发动机机油）”灯再次点亮并保持点亮，则发动机机油寿命系统没有复位。重复本程序。