

拧紧扭矩：车轮

1. 建议

警告：严格禁止用冲击扳手来重新安装车轮螺栓和车轮防盗螺栓。

警告：始终使用干螺栓紧固车轮。

警告：首次安装新钢轮时，必须拧紧车轮两次以防任何松动的可能性。

备注：两次拧紧包括在拧紧至规定扭矩后松开再重新拧紧至规定扭矩。

确保防盗扳手 安装时正确定位。

警告：用扭矩扳手来紧固车轮螺栓。

2. 拧紧扭矩：车轮

车辆	钢质饰件	铝制轮辋
C-Zero	10 daNm	10 daNm
E-Méhari	-	9,8 daNm (前轮)
		8,5 daNm (后轮)
AX	9 daNm	10 daNm
SAXO	9 daNm	10 daNm
C1 (B0)	10 daNm	10 daNm
C1 (B4)	10 daNm	10 daNm
C2	9 daNm	10 daNm
C2 中国	9 daNm	10 daNm
C3 (A8) (A31)	9 daNm	10 daNm
C3 Pluriel	9 daNm	10 daNm
C3 (B618)	10 daNm	10 daNm
C3 (A51)	10 daNm	10 daNm
C3 (A151) Mercosur	10 daNm	10 daNm
DS3	10 daNm	10 daNm
C3 Picasso	10 daNm	10 daNm
C4 Cactus	10 daNm	10 daNm
C3 Aircross	10 daNm	10 daNm
ZX	9 daNm	10 daNm
XSARA	9 daNm	10 daNm
Xsara Picasso	9 daNm	10 daNm
C4	10 daNm	10 daNm
C-Quatre 世嘉 中国	10 daNm	10 daNm
C4 Picasso (B58)	10 daNm	10 daNm
C4 Picasso (B78)	10 daNm	10 daNm
DS4	10 daNm	10 daNm
C4 L (B73) 中国	10 daNm	10 daNm
C4 China (BZ3)	-	9 daNm
C4 L (B73) 俄罗斯	10 daNm	10 daNm
C4(B73) 南联盟	10 daNm	10 daNm
BX	9 daNm	10 daNm

XANTIA	9 daNm	10 daNm
DS5 (B81)	10 daNm	10 daNm
DS5 (B8C) 中国	10 daNm	10 daNm
DS 5LS (B753)	10 daNm	10 daNm
DS 6 (B754)	10 daNm	10 daNm
C5 (X3, X4)	9 daNm	10 daNm
C5 (X7, XW)	10 daNm	10 daNm
SYNERGIE	9 daNm	10 daNm
XM	9 daNm	10 daNm
C6	-	10 daNm
C6 中国 (X81)	-	10 daNm
C8	10 daNm	10 daNm
C-Crosser	10 daNm	10 daNm
雪铁龙C4 Aircross	10 daNm	10 daNm
C-Elysée	10 daNm	10 daNm
C-Elysée 爱丽舍 (M43C) 中国	10 daNm	10 daNm
C3-XR (M44C) 中国	10 daNm	10 daNm
C15	9 daNm	-
C25	9 daNm	-
NEMO	9 daNm	10 daNm
BERLINGO (M49, M59)	9 daNm	9 daNm
BERLINGO (B9)	10 daNm	10 daNm
DISPATCH (G9)	11 daNm	10 daNm
RELAY (15英寸车轮)	16 daNm	16 daNm
RELAY (16英寸车轮)	18 daNm	18 daNm
SpaceTourer ; DISPATCH (K0) (所有车型)	12,5 daNm	12,5 daNm

3. 车轮气门嘴

3.1. 未装备胎压探测系统的车辆

更换轮胎时必须更换车轮气门嘴。

警告：车辆DS3 Racing ; 拧紧车轮气门嘴至0,4 daNm.

3.2. 装备胎压探测系统的车辆

遵守车轮气门嘴螺母的拧紧力矩：拧紧到 0,8 daN.m.