

1. 维修程序

警告：遵守所有配置的操作程序 

2. 配置表

选择菜单“手动配置”后，您可以配置以下参数。

配置车辆选项		
配置参数	要配置的数值	说明
持续按下功能	功能已启用	(2)
后车门把手存在免钥匙功能	无	(2)
左前车门把手存在免钥匙功能	锁止和解锁	(2)
右前车门把手存在免钥匙功能	锁止和解锁	(2)
存在行李箱解锁控制	存在	5门车 (CROSS OVER)
	不存在	4门车
存在驾驶员车门选择性锁/锁止	功能缺乏	(2)
存在行李箱内部天线	存在天线	(2)
存在行李箱外部天线	存在天线	4门车
	存在天线	5门车 (CROSS OVER)
儿童安全装置类型	机械式儿童安全机构	(2)
车门解锁控制配置	功能出现	(2)
无钥匙进入单元触发控制配置	功能出现	(2)

- (1) 根据装备配置。
- (2) 另一个禁用值的配置。
- (3) “选择保养计划”过程中，参数自动配置。
- (4) 必须遵守通过互联网的配置经常检查参数。