

配置 : HIFI AMPLIFIER

1. 有关车辆

雪铁龙 C4 PICASSO (B78).
自电子更新版本DIAGBOX 6.30.

2. 目录

安全措施 ⓘ .

预备操作 ⓘ .

配置 ⓘ :

- **通过互联网下载** ⓘ
- **配置后的程序** ⓘ

配置表 ⓘ .

3. 安全措施

配置是敏感操作，直接影响到车辆的正确操作。

配置不正确可能具有反作用：

- 安全性 (禁用车辆的保护系统)
- 车辆的整体操作(车辆功能完全丢失或降级)
- 车辆诊断 (记录可能引起诊断仪诊断方法失败的故障代码，导致未经证明正确的部件更换)

在任何起动发动机的尝试之前：

- 检查并确认激活了驻车制动
- 如果是自动变速箱，检查并确认换挡杆处于位置"P " (驻车)
- 在有手动变速箱时，检查并确认变速杆处于空档

4. 预备操作

在进行任何操作之前：

- 与ECU建立通讯；使用诊断仪
- 打印出所有指示配置参数值的诊断仪屏幕，或用手记下这些值

5. 配置

如果配置ECU：

- 与ECU建立通讯
- 通过互联网执行配置
- 检查配置

如果下载至ECU：

- 与ECU建立通讯
- 执行下载
- 通过互联网执行配置
- 检查配置
- 执行编程操作 (如有必要)

如果更换ECU：

- 安装新的ECU
- 与ECU建立通讯
- 通过互联网执行配置
- 检查配置
- 执行编程操作 (如有必要)

5.1. 通过互联网下载

通过互联网执行配置。

警告 : 如果不能通过网络设置(诊断仪上的信息显示与信息"重复操作无意义"相关的故障代码),采取手动操作,而不要使用网络配置(参见配置表).

5.2. 配置后的程序

互联网配置后，检查并且如有必要重复参数.

6. 配置表

选择菜单“手动配置”后，您可以配置以下参数.

音响放大器的配置		
配置参数	要配置的值	说明
驻车辅助	不存在	(1)
	存在	
音频系统类型	所有车型	(2)
音量与车速关联	活性状态	(2)
音量修正方式	规则 3	(2)
发动机型号	热	(2)
音量减小	0	(2)

- (1) 根据装备配置.
- (2) 另一个禁用值的配置.
- (3) “选择保养计划”过程中，参数自动配置.
- (4) 必须遵守通过互联网的配置经常检查参数.

配置：数据通讯电控单元SMEG

1. 有关车辆

雪铁龙 C4 PICASSO.

通过Diagbox 远程更新版本7.09.

2. 目录

安全措施 ⓘ .

预备操作 ⓘ .

配置 ⓘ :

- **通过互联网下载** ⓘ
- **配置后的程序** ⓘ

配置表 ⓘ :

- **车辆识别号码(VIN)的配置** ⓘ
- **用户选项配置** ⓘ
- **音响功能的配置** ⓘ
- **配置其他功能** ⓘ
- **个性化菜单配置** ⓘ
- **配置空调** ⓘ

3. 安全措施

配置操作是一个会直接影响车辆操作的精细操作.

配置不正确可能具有反作用：

- 安全性 (禁用车辆的保护系统)
- 车辆的整体操作(车辆功能完全丢失或降级)
- 车辆诊断 (记录可能引起诊断仪诊断方法失败的故障代码，导致未经证明正确的部件更换)

在任何起动发动机的尝试之前：

- 检查并确认激活了驻车制动
- 如果是自动变速箱，检查并确认换档杆处于位置"P " (驻车)
- 如果是手动变速箱，检查并确认换档杆处于空档

4. 预备操作

在进行任何操作之前：

- 与ECU建立通讯；使用诊断仪
- 打印出所有指示配置参数值的诊断仪屏幕，或用手记下这些值

5. 配置

如果配置ECU：

- 与ECU建立通讯
- 通过互联网执行配置
- 检查配置

如果更换ECU：

- 安装新的ECU
- 与ECU建立通讯
- 通过互联网执行配置
- 检查配置
- 执行编程操作 (如有必要)

5.1. 通过互联网下载

通过互联网执行配置.

警告 : 如果不能通过网络设置(诊断仪上的信息显示与信息"重复操作无意义"相关的故障代码),采取手动操作,而不要使用网络配置(参见配置表).

5.2. 配置后的程序

互联网配置后, 检查并且如有必要重复参数.

6. 配置表

选择菜单“手动配置”后, 您可以配置以下参数:

- **车辆识别号码(VIN)的配置** ⓘ
- **用户选项配置** ⓘ
- **音响功能的配置** ⓘ
- **配置其他功能** ⓘ
- **个性化菜单配置** ⓘ
- **配置空调** ⓘ

6.1. 车辆识别号码(VIN)的配置

车辆识别号码(VIN)的配置		
可以配置以下参数	要配置的值	说明
车辆序列号 - VIN	车辆VIN (17个字母数字字符)	(2) 检查并确认显示的VIN码与车辆VIN相一致;如果不一致,进行修改

- (1) 根据装备配置.
- (2) 另一个禁用值的配置.
- (3) “选择保养计划”过程中, 参数自动配置.
- (4) 必须遵守通过互联网的配置经常检查参数.

6.2. 用户选项配置

用户选项配置		
可以配置以下参数	要配置的值	说明
CD换碟机	不存在	(1) 不带CD 换碟机的车辆
	存在	(1) 带有CD 换碟机的车辆
高保真放大器	多线路放大器	(1)
	Arkamis系统	
驻车辅助	无	(1)
	存在后单独控制键盘	
	前和后单独控制键盘存在	
亏气检测	间接存在	(2)
存在半自动驻车功能	功能缺乏	(1)
	水平驻车 + 垂直驻车	
方向盘控制类型	C4车型集成控制方向盘	(2)
校准类型	标定1	(2)
数字收音机参考值的激活	不存在	(1) 检查有无模拟收音机
	存在	(1) 检查有无数字收音机
副显示屏类型	LCD	(1) 带触摸屏
	TFT	(1) 带有组合仪表 CIROCCO
带街道和路口名称的导航指示信息的显示	不存在	(1) 不带CIROCCO仪表板

用户选项配置		
	存在	(1) 带有组合仪表 CIROCCO
带街道名称的巡航指示信息的显示	不存在	(2)
不带街道名称的巡航指示信息的显示	不存在	(2)
仪表板CIROCCO和抬头显示屏的音响声音传输	不存在	(1) 不带CIROCCO仪表板
	存在	(1) 带有组合仪表 CIROCCO
存在全景视野辅助功能	功能缺乏	(1)
	功能出现	检查有无全景摄像头
网络功能	启用	(2)
警告日志的显示	显示关闭	(1) 带有组合仪表 CIROCCO
	显示功能激活	(1) 不带CIROCCO仪表板
显示语言和单位	显示功能激活	(2)
维护数据的显示	显示关闭	(1) 带有组合仪表 CIROCCO
	显示功能激活	(1) 不带CIROCCO仪表板
交互式手动	显示功能激活	(2)
行车电脑功能	功能停用	(1) 不带CIROCCO仪表板
	功能已启用	(1) 带有组合仪表 CIROCCO
显示速度限制	显示关闭	(1)
	显示功能激活	检查导航选项是否存在。
行驶时触摸屏行车电脑信息的显示	显示关闭	(1) 带有组合仪表 CIROCCO
	显示功能激活	(1) 不带CIROCCO仪表板
蓝牙功能	功能已启用	(2)
仪表板上显示警报和“危险区域”信息	显示关闭	(1)
	显示功能激活	检查导航选项是否存在。
收音机标志的显示	显示功能激活	(2)

- (1) 根据装备配置.
 (2) 另一个禁用值的配置.
 (3) “选择保养计划”过程中, 参数自动配置.
 (4) 必须遵守通过互联网的配置经常检查参数.

6.3. 音响功能的配置

音响功能的配置		
可以配置以下参数	要配置的值	说明
车辆使用的地区	欧洲	(2)
AM波段	启用	(2)
音量控制器功能	启用	(2)
收音机天线的数量	2	(2)
天线FM1/AM的类型	有源天线	(2)
天线FM2的类型	有源天线	(2)
数字收音机	停用	(1) 检查有无模拟收音机
	在所有波段上激活	(1) 检查有无数字收音机

- (1) 根据装备配置.
- (2) 另一个禁用值的配置.
- (3) “选择保养计划”过程中，参数自动配置.
- (4) 必须遵守通过互联网的配置经常检查参数.

6.4. 配置其他功能

配置其他功能		
配置参数	要配置的值	说明
显示外部温度	活性状态	(2)
显示时间	显示关闭	(1) 带有组合仪表 CIROCCO
	显示功能激活	(1) 不带CIROCCO仪表板
“停止-起动” (Stop and Start)” 功能	停用	(1) 不带 “停止和起动” 功能
	活性状态	(1) “停止和起动” 功能存在
警告显示	停用状态	(1) 带有组合仪表 CIROCCO
	激活状态	(1) 不带CIROCCO仪表板
车辆能量	汽油	(1)
	柴油	根据车辆发动机
锁止互联网功能的车速限值	5	(2)
倒车摄像机视频输入	状态不存在	(1) 无倒车摄像头
	状态存在	(1) 存在倒车摄像头
网络功能配置	不存在	(2)
有车速调节功能	存在	(2)
自动TMC交通广播电台	法国	(2)
仪表板激活主题	主题1	(1) 带触摸屏
	主题3	(1) 带有组合仪表 CIROCCO
激活GPS定位信息所需的卫星数量	3	(2)

- (1) 根据装备配置.
- (2) 另一个禁用值的配置.
- (3) “选择保养计划”过程中，参数自动配置.
- (4) 必须遵守通过互联网的配置经常检查参数.

6.5. 个性化菜单配置

个性化菜单配置		
配置参数	要配置的值	说明
显示 “驾驶员迎宾” 菜单	停用状态	(2)
限速器参考值重复的显示	激活状态	(2)
“倒档时停用后视镜” 选项的显示	停用状态	(1)
	激活状态	
显示 “后雨刮倒车联动” 选项	激活状态	(2)
显示“ambient lighting” (环境照明) 选项。	状态不存在	(1) 如果车辆装有LED照明，则该参数的显示为 “存在状态”
	状态存在	
显示 “日间行车灯” 选项	停用状态	(2)
显示“automatic headlamp illumination” (自动大灯照明) 选项。	停用状态	(2)

个性化菜单配置		
显示"follow me home lighting" (前照灯延时照明) 选项。	状态不存在	(1)
	状态存在	检查挡风玻璃上有无雨水和亮度传感器
显示“自适应照明”选项	停用状态	(1)
	激活状态	
显示“电子辅助制动”选项	停用状态	(2)
车门选择菜单的显示	仅限驾驶员侧车门	(2)
后通风口方向菜单的显示	不存在	(1)
	存在	检查后通风口有无电动功能
显示“行李箱永久锁止”选项	激活状态	(2)
盲点监控菜单显示	不存在	(2)
“巡航控制”触摸按钮的显示	状态存在	(2)
“停止和起动机”触摸屏的显示	停用状态	(1) 不带“停止和起动机”功能
	激活状态	(1) 带“停止和起动机”功能
“锁止时迎宾照明”功能的显示	停用状态	(1)
	激活状态	
显示“Parking assistance” (驻车辅助系统)菜单	停用状态	(2)
“碰撞危险警报”菜单的显示	状态不存在	(1)
	状态存在	检查限速器功能的存在
“碰撞危险时自动制动”菜单的显示	停用状态	(2)
“盲点监测”触摸屏的显示	状态不存在	(1)
	状态存在	检查盲点监控功能的存在
“半自动驻车系统”触摸屏的显示	状态不存在	(1)
	状态存在	取决于是否存在驻车辅助系统
“检查”触摸按钮的显示	停用状态	(1) 带有组合仪表 CIROCCO
	激活状态	(1) 不带CIROCCO仪表板
“驻车辅助”触摸按钮的显示	停用状态	(1)
	激活状态	取决于是否存在驻车辅助系统
“车道偏离警告系统”触摸按钮的显示	停用状态	(1)
	激活状态	检查有无车道偏离警告系统
“全景视觉辅助”触摸按钮的显示	停用状态	(1)
	激活状态	检查有无全景摄像头
“近光灯辅助”触摸按钮的显示	停用状态	(1)
	激活状态	
“距离警报”触摸按钮的显示	停用状态	(1)
	激活状态	检查有无车道偏离警告系统
“轮胎亏气检测”触摸按钮的显示	激活状态	(2)
主题1的存在	停用状态	(1) 带有组合仪表 CIROCCO
	激活状态	(1) 不带CIROCCO仪表板
主题2的存在	停用状态	(1) 不带CIROCCO仪表板
	激活状态	(1) 带有组合仪表 CIROCCO
主题3的存在	停用状态	(1) 不带CIROCCO仪表板
	激活状态	(1) 带有组合仪表 CIROCCO
主题4的存在	停用状态	(2)

个性化菜单配置		
主题5的存在	停用状态	(2)
主题6的存在	停用状态	(2)
主题7的存在	停用状态	(2)
主题8的存在	停用状态	(2)
“配置菜单” 触摸按钮的显示	激活状态	(2)
周围环境照明水平设置项目显示	不存在	(2)

- (1) 根据装备配置.
 (2) 另一个禁用值的配置.
 (3) “选择保养计划” 过程中，参数自动配置.
 (4) 必须遵守通过互联网的配置经常检查参数.

6.6. 配置空调

配置空调		
配置参数	要配置的值	说明
“空调温度增加AC” 触摸按钮的存在	停用状态	(2)
乘客舱环境空气测量系统的存在	停用状态	(2)
有后部空调控制面板	停用状态	(1)
	激活状态	检查有无后鼓风机
“单区” 触摸按钮的存在	停用状态	(1) 不带空调或带手动空调
	激活状态	(1) 带有空调 RFTA
乘客舱空气循环触摸按钮的存在	停用状态	(2)
空调调节类型	停用状态	(1) 不带空调或带手动空调
	激活状态	(1) 带有空调 RFTA
空气分配的类型	单音调	(2)
空调调节类型	单音调	(1) 不带空调
	双音调	(1) 带有空调
空调类型	加热	(1) 不带空调
	温度调节空调	(1) 带有空调 RF
	自动空调	(1) 带有空调 RFTA

- (1) 根据装备配置.
 (2) 另一个禁用值的配置.
 (3) “选择保养计划” 过程中，参数自动配置.
 (4) 必须遵守通过互联网的配置经常检查参数.

配置：独立远程通讯单元

1. 有关车辆

CITROEN C4 Picasso (B78).

通过Diagbox 远程更新版本6.30.

2. 目录

安全措施 ⓘ .

预备操作 ⓘ .

配置 ⓘ .

通过互联网下载 ⓘ .

配置后的程序 ⓘ .

配置表 ⓘ :

- **车辆识别号码(VIN)的配置** ⓘ
- **配置车辆选项** ⓘ

3. 安全措施

备注：配置是敏感操作，直接影响到车辆的正确操作.

配置不正确可能具有反作用：

- 安全(停用车辆里的保护系统)
- 车辆的整体操作(车辆功能完全丢失或降级)
- 车辆诊断 (返回可导致工具诊断方法失效以及导致部件不正确拆卸的故障代码)

在尝试起动发动机之前：

- 检查并确认激活了驻车制动
- 如果是自动变速箱，检查并确认换档杆处于位置"P " (驻车)
- 在有手动变速箱时，检查并确认变速杆处于空档

4. 预备操作

在进行任何操作之前：

- 使用诊断仪，建立与ECU的通讯
- 打印出所有指示配置参数值的诊断仪屏幕，或用手记下这些值

5. 配置

如果配置ECU：

- 与ECU建立通讯
- 通过互联网执行配置
- 检查配置

如果更换ECU：

- 安装新的电子控制单元
- 与ECU建立通讯
- 通过互联网执行配置
- 检查配置
- 执行编程操作 (如有必要)

5.1. 通过互联网下载

通过互联网执行配置.

警告：如果不能通过网络设置(诊断仪上的信息显示与信息"重复操作无意义"相关的故障代码),采取手动操作,而不要使用网络配置(参见配置表).

5.2. 配置后的程序

互联网配置后，检查并且如有必要重复参数.

6. 配置表

选择菜单 “手动配置” 后，您可以配置以下参数：

- 车辆识别号码(VIN)的配置 ⓘ
- 配置车辆选项 ⓘ

6.1. 车辆识别号码(VIN)的配置

车辆识别号码(VIN)的配置		
配置参数	要配置的数值	说明
车辆序列号 - VIN	车辆VIN (17个字母数字字符)	(2) 检查并确认显示的VIN码与车辆VIN相一致;如果不一致,进行修改

- (1) 根据装备配置.
(2) 另一个禁用值的配置.
(3) “选择保养计划” 过程中，参数自动配置.
(4) 必须遵守通过互联网的配置经常检查参数.

6.2. 配置车辆选项

配置车辆选项		
配置参数	要配置的数值	说明
带导线连接的安全气囊	存在	(2)
车辆能量	汽油	(1) 汽油发动机
	柴油	(1) 柴油发动机
车辆轮距宽度(mm)	1651	(2)
根据客舱调节扬声器	64	(2)
麦克风增益和客舱的适应	AA	(2)
速度补偿水平	正常	(2)
后轮半径 (单位为mm)	319	(2)
GSM动作探测临界值	0F	(2)

- (1) 根据装备配置.
(2) 另一个禁用值的配置.
(3) “选择保养计划” 过程中，参数自动配置.
(4) 必须遵守通过互联网的配置经常检查参数.