

项目代码	说明	信息
1032	null	电源保护和管理单元
2200	null	反位指示灯开关
2631	null	行李箱盖上右尾灯
2632	null	行李箱盖上左尾灯
AE00	null	电动转向锁
BB00	null	蓄电池/
BSI1	null	智能盒控制系统(BSI)
E902A	null	一个信息(或等电位902A)压接导线
E902B	null	一个信息(或等电位902B)压接导线
E903A	null	一个信息(或等电位903A)压接导线
E903B	null	一个信息(或等电位903B)压接导线
E917A	null	一个信息(或等电位917A)压接导线
E918A	null	一个信息(或等电位918A)压接导线
EM01	null	压接导线接地(接地点编号01)
EM10C	null	压接导线接地(接地点编号10c)
EM11A	null	压接导线接地(接地点编号11A)
EM11C	null	(多芯线) 编结 EM11C
EM46C	null	压接导线接地(接地点编号46C)
EM46D	null	压接导线接地(接地点编号46D)
EM47A	null	压接导线接地(接地点编号47A)
MC10A	null	车身接地点编号10A
MC11A	null	车身接地点编号11A
MC11C	null	车身接地点编号11
MC13	null	车身接地点编号13
MC46A	null	车身接地点编号46
MC46D	null	车身接地点编号46
MC47D	null	车身接地点编号47
MC51A	null	车身接地点编号51
MM01A	null	发动机接地点数01A
PSF1	null	保险丝板-发动机室保险丝盒