

项目代码	说明	信息
1032	null	电源保护和管理单元
6821	null	null
6838	null	null
AE00	null	电动转向锁
BB00	null	蓄电池/
BFH3	null	座舱继电器保险盒 1
BSI1	null	智能盒控制系统(BSI)
E360	null	一个信息(或等电位360)压接导线
E902A	null	一个信息(或等电位902A)压接导线
E902B	null	一个信息(或等电位902B)压接导线
E903A	null	一个信息(或等电位903A)压接导线
E903B	null	一个信息(或等电位903B)压接导线
E917A	null	一个信息(或等电位917A)压接导线
E918A	null	一个信息(或等电位918A)压接导线
EM02	null	压接导线接地(接地点编号02)
EM10C	null	压接导线接地(接地点编号10c)
EM11C	null	(多芯线) 编结 EM11C
EM30	null	压接导线接地(接地点编号30)
EM46A	null	压接导线接地(接地点编号46A)
EM46D	null	压接导线接地(接地点编号46D)
MC10A	null	车身接地点编号10A
MC11C	null	车身接地点编号11
MC13	null	车身接地点编号13
MC46A	null	车身接地点编号46
MC46D	null	车身接地点编号46
MC51A	null	车身接地点编号51
MM01A	null	发动机接地点数01A
PSF1	null	保险丝板-发动机室保险丝盒