

项目代码	说明	信息
0004	null	组合仪表(/)
1032	null	电源保护和管理单元
1261	null	加速踏板位置传感器 /
1320	null	发动机ECU /
1604	null	离合器主缸位置传感器
2120	null	制动双功能开关 /
7800	null	检查ECU稳定性
AE00	null	电动转向锁
BB00	null	蓄电池/
BSI1	null	智能盒控制系统(BSI)
CONN	null	null
CV00	null	方向盘下的控制装置
E900A	null	一个信息(或等电位276A)压接导线
E900E	null	一个信息(或等电位900E)压接导线
E900F	null	一个信息(或等电位900F)压接导线
E900J	null	一个信息(或等电位900)压接导线
E901A	null	一个信息(或等电位901A)压接导线
E901E	null	一个信息(或等电位901E)压接导线
E901F	null	一个信息(或等电位901)压接导线
E901J	null	一个信息(或等电位901)压接导线
E902A	null	一个信息(或等电位902A)压接导线
E902B	null	一个信息(或等电位902B)压接导线
E903A	null	一个信息(或等电位903A)压接导线
E903B	null	一个信息(或等电位903B)压接导线
E917A	null	一个信息(或等电位917A)压接导线
E918A	null	一个信息(或等电位918A)压接导线
E934A	null	一个信息(或等电位934)压接导线
E935A	null	一个信息(或等电位935)压接导线
EM02	null	压接导线接地(接地点编号02)
EM05	null	压接导线接地(接地点编号05)
EM10C	null	压接导线接地(接地点编号10c)
EM11C	null	(多芯线) 编结 EM11C
EM46D	null	压接导线接地(接地点编号46D)
EM47A	null	压接导线接地(接地点编号47A)
MC10A	null	车身接地点编号10A
MC11C	null	车身接地点编号11
MC13	null	车身接地点编号13
MC46D	null	车身接地点编号46
MC47D	null	车身接地点编号47
MC51A	null	车身接地点编号51
MC51B	null	车身接地点编号51
MM01A	null	发动机接地点数01A
PSF1	null	保险丝板-发动机室保险丝盒