

项目代码	说明	信息
0004	null	组合仪表(/)
1010	null	起动机
1020	null	交流发电机 /
1115	null	气缸/相位传感器/
1120	null	爆震传感器 /
1135	null	点火线圈
1211	null	燃油泵/燃油油位传感器
1215	null	/ 碳罐排放电磁阀
1220	null	冷却液温度传感器
1261	null	加速踏板位置传感器 /
1262	null	机械节气门
1268	null	可变电磁阀2
1273	null	油枕再加热电阻器 1
1313	null	发动机转速传感器 /
1320	null	发动机ECU /
1331	null	1 号气缸喷嘴
1332	null	2 号气缸喷嘴
1333	null	3 号气缸喷嘴
1334	null	4 号气缸喷嘴
1350	null	上游氧传感器
1351	null	下游氧传感器
1356	null	制动回路真空传感器/
13A3	null	进气温度和压力传感器
1522	null	双速风扇总成电动控制单元
2120	null	制动双功能开关 /
4110	null	发动机机油压力开关 /
7306	null	巡航控制装置超越控制开关(离合器)
7800	null	检查ECU稳定性
8007	null	/ 稳压器
8238	null	无钥匙起动安全控制单元
AE00	null	电动转向锁
BB00	null	蓄电池/
BFRM	null	发动机保险丝和继电器盒
BH12	null	乘客舱 12 保险丝盒 /
BSI1	null	智能盒控制系统(BSI)
C001	null	诊断连接器/
E115	null	一个信息(或等电位115)压接导线
E122	null	一个信息(或等电位122)压接导线
E132	null	一个信息(或等电位132)压接导线
E135	null	一个信息(或等电位135)压接导线
E136	null	一个信息(或等电位136)压接导线
E900	null	一个信息(或等电位900)压接导线
E901	null	一个信息(或等电位901)压接导线
E934	null	一个信息(或等电位934)压接导线
E935	null	一个信息(或等电位935)压接导线
E938	null	一个信息(或等电位938)压接导线
E939	null	一个信息(或等电位939)压接导线
EB88	null	受88号保险丝保护压接导线 d 1+ 蓄电池
EM10A	null	压接导线接地(接地点编号10A)
EM35B	null	压接导线接地(接地点编号35B)
EM37	null	压接导线接地(接地点编号37)
MC10	null	车身接地点编号10
MC13	null	车身接地点编号13
MC35	null	车身接地点编号35
MC37D	null	车身接地点编号37
MM01	null	发动机接地点数01
MM02	null	发动机接地点数02