



(b) 在手动控制模式下，进风模式仅由进风模式开关状态决定。

故障症状表

| 故障 | 可能发生部位 |
|-----------------|--|
| 空调系统完全不工作 | <ul style="list-style-type: none"> • 保险丝 • 压力传感器 • 中控面板开关 • 相关线束及连接器 • 压缩机 • 自动空调控制单元 |
| 开关操作失效 | <ul style="list-style-type: none"> • 中控面板开关 • 自动空调控制单元 • 线束及连接器 |
| 鼓风机电机 (带风扇) 不转动 | <ul style="list-style-type: none"> • 鼓风机 • 线束及连接器 • 自动空调控制单元 • 调速模块 |
| 鼓风机电机 (带风扇) 不变速 | <ul style="list-style-type: none"> • 鼓风机电机电路 • 中控面板开关 • 调速模块 • 自动空调控制单元 • 线束及连接器 |
| 不出冷风 | <ul style="list-style-type: none"> • 制冷剂容量 • 制冷剂压力 • 压力传感器 • 自动空调控制单元 • 空调线束总成 • 伺服电机总成 • 内温传感器 • 外温传感器 • 膨胀阀 • 中控面板开关 • 蒸发器温度传感器 |
| 不出暖风 | <ul style="list-style-type: none"> • 伺服电机总成 • 空调线束总成 • 内温传感器 • 外温传感器 • 自动空调控制单元 • 线束及连接器 • 中控面板开关 • 冷却系统 |



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验



AC-16

自动空调控制单元 - 自动空调控制单元

| 故障 | 可能发生部位 |
|----------|---|
| 比设定温度高或低 | <ul style="list-style-type: none">• 制冷剂容量• 制冷剂压力• 阳光传感器• 内温传感器• 蒸发器温度传感器• 外温传感器• 伺服电机• 空调散热器• 膨胀阀• 自动空调控制单元• 压缩机• 线束或连接器 |
| 无法调整温度 | <ul style="list-style-type: none">• 自动空调控制单元• 中控面板开关• 线束及连接器 |
| 无法切换进风模式 | <ul style="list-style-type: none">• 伺服电机• 空调线束总成• 自动空调控制单元 |

精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验