



如何进行故障排除

1 车辆送入修理车间

ED

下一步

2 诊断并确认症状

下一步

3 检查 CAN 通信系统

(a) 使用诊断仪检查 CAN 通信系统是否正常工作。

结果

结果	转至
输出 DTC	正常
未输出 DTC	异常

异常 → **转至步骤 5**

正常

4 检查 DTC 表

下一步

5 检查电路

下一步

6 修理或更换

下一步



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验



ED-20

车门控制单元 – 车门控制单元

7 | 清除 DTC

ED
下一步

8 | 检查 DTC

(a) 使用诊断仪检查是否有DTC 输出。

结果

结果	转至
输出 DTC	异常
未输出 DTC	正常

异常 → 转至步骤 4

正常

9 | 确认测试

下一步

结束

精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验