

DTC 逻辑

DTC 检测逻辑

注:

- 如果 **DTC P1568** 和 **DTC UXXXX** 同时显示, 首先进行 **DTC UXXXX** 的故障诊断。
- 如果 **DTC P1568** 和 **DTC P0605** 同时显示, 请先进行 **DTC P0605** 的故障诊断。请参见 [DTC 逻辑](#)。
- 如果 **DTC P1568** 和 **DTC P0607** 同时显示, 首先进行 **DTC P0607** 的故障诊断。请参见 [DTC 逻辑](#)。

| DTC 编号 | 故障诊断名称 | DTC 检测条件                               | 可能原因                                                                                                   |
|--------|--------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P1568  | ICC 功能 | ECM 检测到来自 ICC 传感器集成单元的信号差异, 此信号超出规定范围。 | <ul style="list-style-type: none"><li>线束或接头 (CAN 通信线路开路或短路。)</li><li>ICC 传感器集成单元</li><li>ECM</li></ul> |

DTC 确认步骤

1.前提

如果以前执行了 DTC 确认步骤, 务必在进行下一次测试前执行下列步骤。

- 将点火开关转至 OFF 位置, 等待至少 10 秒钟。
- 将点火开关转至 ON 位置。
- 将点火开关转至 OFF 位置, 等待至少 10 秒钟。

测试条件:

步骤 2 可以在车间中举高驱动车轮或驾驶车辆时实现。如果相比之下路试较简单, 则没有必要举高车轮。

>>[转至 2](#)。

2.执行 DTC 确认步骤

- 将点火开关转至 ON 位置。
- 按下 ICC 方向盘开关上的 MAIN 开关。
- 以大于 40 km/h (25 MPH) 的速度驾驶车辆。

■ 注意 ■  
始终以安全速度驾驶车辆。
- 按下 SET/COAST 开关。

5. 检查 DTC。

是否检测到 DTC?

是>>转至 [诊断步骤](#)。

否>>检查结束

www.car60.cc

## 诊断步骤

### 1. 更换 ICC 传感器集成单元

---

1. 更换 ICC 传感器集成单元。
2. 进行 [ICC 系统运行测试](#)。
3. 检查 ICC 传感器集成单元的 DTC。请参见 [诊断故障代码 \(DTC\) 表](#)。

>> 检查结束

www.car60.cc