

说明

- 防互锁电磁阀防止输入离合器和低速制动器同时启动。
- 防互锁电磁阀是 ON/OFF 型电磁阀。

www.car60.cc

DTC 逻辑

DTC 检测逻辑

DTC	故障诊断名称	如果出现下列情况，则检测到 DTC	可能原因
P0750	防互锁电磁阀	- 当防互锁电磁阀命令值是 OFF 时，防互锁电磁阀监测值是 ON。 - 当防互锁电磁阀命令值是 ON 时，防互锁电磁阀监测值是 OFF。	- 线束或接头 (电磁阀电路开路或短路。) - 防互锁电磁阀

DTC 确认步骤

■ 注意 ■
始终以安全速度驾驶车辆。

1.先决条件

如果以前进行过 “DTC 确认步骤”，则应将点火开关转至 OFF 位置并等待至少 10 秒钟，再进行下一测试。

>>转至 2。

2.检查 DTC 检测



使用 CONSULT-III

- 起动机。
- 在 “TRANSMISSION” 的 “[数据监控](#)” 中选择 “BATTERY VOLT”、“MANU MODE SW”、“GEAR” 和 “VHCL/S SE-A/T”。
- 驾驶汽车并持续保持下列状态至少 5 秒钟。
BATTERY VOLT : 9 V 以上
MANU MODE SW: ON
档位 : 1 档
VHCL/S SEA/T : 10 km/h (7 MPH) 以上
- 执行 “变速箱” 中到 “[自诊断结果](#)”。



使用 GST

按照 “使用 CONSULT-III” 的步骤进行。
是否检测到 “P0750”?

是>>转至 [诊断步骤](#)。

否>>检查结束

诊断步骤

1.检查间歇性故障

请参见[如何有效地进行电路故障诊断](#)。

检查结果是否正常?

是>>更换 A/T 总成。请参见 [分解图](#)。

否>>修理或更换损坏的零件。

www.car60.cc