

辅助约束系统 (SRS)“安全气囊”和“安全带预张紧器”的注意事项

辅助约束系统如“安全气囊”和“安全带预张紧器”与前排安全带同时使用,有助于减少车辆碰撞时驾驶员和前排乘客受伤的危险性或严重程度。该系统包括安全带开关输入和双段前排安全气囊模块。**SRS** 系统通过安全带开关来决定前排安全气囊的调配,并可能仅启动一个前排安全气囊。这要根据碰撞的严重程度以及前排乘客是否使用安全带来决定。关于安全维护该系统的信息,请参见本维修手册的“辅助约束系统”和“安全带”部分。

■ 警告 ■

- 为避免 **SRS** 系统失效而增加车辆碰撞时由安全气囊充气带来人身伤亡的危险性,所有维修保养应由授权的 **NISSAN/INFINITI** 经销商进行。
- 保养不当,包括不正确的拆卸和安装 **SRS** 系统,都可能导致本系统的意外触发,从而造成人身伤亡事故。关于螺旋电缆和安全气囊模块的拆卸方法,请参见“辅助约束系统”部分。
- 除本手册中说明的操作外,请勿使用电气测试设备对 **SRS** 系统的任何电路进行测试。**SRS** 电路线束可通过黄色或橙色线束或线束接头来识别。

■ 使用电动工具(气动或电动)和锤子时的注意事项

■ 警告 ■

- 在点火开关处于 **ON** 位置或发动机运转的情况下在安全气囊诊断传感器单元或其他安全气囊系统传感器附近工作时,不要使用气动或电动工具,也不要用锤子敲击传感器附近区域。强烈震动会启动传感器并展开安全气囊,可能导致严重伤害。
- 使用气动或电动工具或锤子时,务必关闭点火开关,断开蓄电池,并在进行任何维修前等待至少 3 分钟。

注意事项

- | 提前断开蓄电池电缆。
- | 提前断开安全气囊系统线路。
- | 请勿损坏或强制打开安全气囊盖, 否则会对安全气囊的性能产生不良影响。
- | 注意不要刮伤衬垫和其它零件。
- | 拆卸或分解任何零件时, 小心不要损坏或使之变形。注意保护那些可能会钩住衣布的零件。
- | 使用改锥或其他工具拆卸零件时, 使用乙烯胶带或布带裹住以保护零件。
- | 将拆下的零件用布保护好。
- | 如果卡子变形或损坏, 请更换。
- | 如果拆下了不可重复使用的零件, 请更换新的零件。
- | 拧紧螺栓和螺母到规定扭矩。
- | 重新组装完成后, 确认每个零部件都工作正常。
- | 按以下方法清除污物。

水溶性污渍:

将软布浸入温水中, 然后用力拧干。擦去污渍后, 使用柔软的干布进行擦拭。

油渍:

在温水中溶解合成清洁剂 (浓度为 2% 到 3% 或更低), 将布浸湿, 然后用力擦去油渍。接着, 将布浸入清水中并用力拧干。然后完全擦去清洁剂。最后使用柔软的干布擦拭清洁区。

- | 请勿使用有机溶剂, 如稀释剂或汽油。