

前线束插头注释

| C003-AZ(40 针脚驾驶室保险盒插座) | | | | |
|------------------------|------|-----|-------------|----|
| 针脚 | 线径 | 颜色 | 连接起止 | 针脚 |
| 2 | 0.5 | 红黑 | 发动机 ECU | 35 |
| 3 | 0.5 | 蓝色 | 组合开关 | 2 |
| 4 | 0.5 | 浅绿粉 | 防盗器 | 4 |
| 5 | 0.5 | 白色 | 前舱盖接触开关 | 2 |
| 6 | 0.5 | 灰黑 | 驾驶室保险盒 | 2 |
| 7 | 0.5 | 蓝白 | 公共连接点 U205A | 3 |
| 8 | 0.5 | 白黑 | 制动液位传感器 | 2 |
| 9 | 0.5 | 灰黄 | 驾驶室保险盒 | 3 |
| 10 | 0.75 | 黑色 | GND-BCM 信号 | 1 |
| 12 | 0.5 | 白蓝 | 近光灯继电器 | 1 |
| 13 | 0.5 | 橙绿 | 前雾灯继电器 | 1 |
| 14 | 0.5 | 浅绿橙 | 防盗器 | 2 |
| 18 | 0.5 | 黑绿 | 制动蹄片磨损开关 | 1 |
| 19 | 0.75 | 蓝色 | 公共连接点 U037A | 8 |
| 20 | 0.75 | 蓝黑 | 公共连接点 U052A | 8 |
| 21 | 0.5 | 浅绿灰 | 防盗器 | 8 |
| 26 | 0.5 | 蓝色 | 远光灯继电器 | 3 |
| 27 | 0.5 | 白红 | 公共连接点 U206A | 1 |
| 28 | 0.5 | 白红 | 公共连接点 U206A | 3 |
| 29 | 0.5 | 紫色 | ABS 继电器 | 4 |
| 31 | 0.5 | 黄色 | 右前大灯 | D |
| 32 | 0.35 | 黑灰 | 防盗天线 | 1 |
| 34 | 0.5 | 白黄 | 发动机 ECU | 49 |
| 35 | 0.5 | 棕黄 | ABS 控制器 | 28 |
| 36 | 0.5 | 黄白 | 前线束与空调线束接点 | F |
| 37 | 0.5 | 浅绿紫 | 发动机 ECU | 20 |
| 38 | 0.5 | 浅绿棕 | 发动机 ECU | 51 |
| 39 | 0.5 | 绿色 | ABS 控制器 | 29 |
| 40 | 0.5 | 黄绿 | 公共连接点 U203A | 1 |

前线束插头注释

C003-AA(2针脚驾驶室保险盒插座)

| 针脚 | 线径 | 颜色 | 连接起止 | 针脚 |
|----|----|----|------------|----|
| 1 | 10 | 红色 | 仪表电器盒(80A) | 2 |
| 2 | 6 | 白绿 | 仪表电器盒(60A) | 2 |

C003-AH(18针脚驾驶室保险盒插座)

| 针脚 | 线径 | 颜色 | 连接起止 | 针脚 |
|----|-----|-----|-------------|----|
| 1 | 2.5 | 橙黑 | 公共连接点 U108A | 1 |
| 4 | 1 | 白黑 | 倒车开关 | 2 |
| 5 | 0.5 | 黄绿 | ABS 控制器 | 30 |
| 6 | 0.5 | 红黑 | 刹车开关 | 2 |
| 9 | 1.5 | 浅绿红 | 组合开关 | 9 |
| 10 | 4 | 黑色 | GND-BCM 功率 | 1 |
| 11 | 0.5 | 蓝黄 | 公共连接点 U204A | 1 |
| 14 | 1 | 蓝白 | 公共连接点 U002A | 1 |
| 15 | 0.5 | 红浅绿 | 刹车开关 | 4 |
| 18 | 0.5 | 黑浅绿 | 刹车开关 | 3 |

前线束插头注释

| E006-AA(发动机 ECU) | | | | |
|------------------|------|-----|---------------|----|
| 针脚 | 线径 | 颜色 | 连接起止 | 针脚 |
| 2 | 0.5 | 浅绿黄 | 油门位置传感器 | 2 |
| 3 | 0.5 | 浅绿 | 油门位置传感器 | 1 |
| 6 | 0.5 | 白绿 | 空调压力开关 | 3 |
| 10 | 0.5 | 黑白 | 防盗模块 | 8 |
| 12 | 0.75 | 橙色 | 公共连接点 U059A | 3 |
| 14 | 0.5 | 白橙 | 空调压力开关 | 1 |
| 15 | 0.5 | 浅绿红 | 油门位置传感器 | 5 |
| 16 | 0.5 | 红绿 | 公共连接点 U030A | 6 |
| 20 | 0.5 | 浅绿紫 | 40 针脚驾驶室保险盒插座 | 37 |
| 21 | 0.5 | 紫色 | 与仪表对接 | 3 |
| 26 | 0.5 | 白蓝 | 空调压力开关 | 2 |
| 29 | 0.75 | 橙色 | 公共连接点 U059A | 1 |
| 33 | 0.5 | 绿色 | 与仪表对接 | 2 |
| 34 | 0.5 | 蓝白 | 公共连接点 U205A | 2 |
| 35 | 0.5 | 红黑 | 40 针脚驾驶室保险盒插座 | 2 |
| 40 | 0.5 | 浅绿黑 | 油门位置传感器 | 6 |
| 41 | 0.5 | 黄色 | 与仪表对接 | 1 |
| 42 | 0.5 | 浅绿白 | 油门位置传感器 | 4 |
| 46 | 0.5 | 浅绿绿 | 油门位置传感器 | 3 |
| 49 | 0.5 | 白黄 | 40 针脚驾驶室保险盒插座 | 34 |
| 50 | 0.5 | 红黑 | 离合传感器 | 1 |
| 51 | 0.5 | 浅绿棕 | 40 针脚驾驶室保险盒插座 | 38 |
| 55 | 0.5 | 黄黑 | 低速风扇继电器 | 1 |
| 58 | 0.5 | 灰绿 | 防盗模块 | 5 |
| 59 | 0.5 | 蓝黄 | 高速风扇继电器 | 1 |
| 62 | 0.5 | 粉白 | 主继电器 | 1 |
| 64 | 0.5 | 灰蓝 | 空调压缩机继电器 | 1 |

前线束插头注释

E002-AA (防盗模块)

| 针脚 | 线径 | 颜色 | 连接起止 | 针脚 |
|----|-----|----|-------------|----|
| 1 | 1 | 红绿 | 公共连接点 U030A | 1 |
| 2 | 1 | 黑色 | GND-BCM 信号 | 2 |
| 4 | 0.5 | 橙色 | 公共连接点 U059A | 3 |
| 5 | 0.5 | 灰绿 | 发动机 ECU | 58 |
| 7 | 0.5 | 白红 | 公共连接点 U206A | 2 |
| 8 | 0.5 | 黑白 | 发动机 ECU | 10 |

E001-AA (防盗器)

| 针脚 | 线径 | 颜色 | 连接起止 | 针脚 |
|----|-----|-----|---------------|----|
| 1 | 0.5 | 黑色 | 公共连接点 U042A | 7 |
| 2 | 0.5 | 浅绿黄 | 40 针脚驾驶室保险盒插座 | 14 |
| 3 | 0.5 | 浅绿灰 | 40 针脚驾驶室保险盒插座 | 21 |
| 4 | 0.5 | 浅绿粉 | 40 针脚驾驶室保险盒插座 | 4 |

前线束插头注释

| M012-AA (雨刮电机) | | | | |
|----------------|----|----|------|----|
| 针脚 | 线径 | 颜色 | 连接起止 | 针脚 |
| 1 | 1 | 黄色 | 组合开关 | 7 |
| 2 | 1 | 灰黄 | 组合开关 | 10 |
| 3 | 1 | 灰橙 | 组合开关 | 8 |
| 4 | 1 | 红黑 | 雨刮保险 | 1 |

| M015-AA (洗涤电机) | | | | |
|----------------|----|----|------|----|
| 针脚 | 线径 | 颜色 | 连接起止 | 针脚 |
| 1 | 1 | 黑粉 | 组合开关 | 6 |
| 2 | 1 | 粉色 | 组合开关 | 11 |

| M025-AA (空调压缩机) | | | | |
|-----------------|----|----|-------------|----|
| 针脚 | 线径 | 颜色 | 连接起止 | 针脚 |
| A | 1 | 粉色 | 空调继电器 | 4 |
| B | 1 | 黑色 | 公共连接点 U042A | 8 |

| X015-AA (高速风扇电机) | | | | |
|------------------|----|----|-----------|----|
| 针脚 | 线径 | 颜色 | 连接起止 | 针脚 |
| A | 4 | 红色 | 冷却风扇保险 | 2 |
| B | 4 | 蓝色 | 高速风扇电机继电器 | 3 |

| X015-AB (低速风扇电机) | | | | |
|------------------|-----|----|-----------|----|
| 针脚 | 线径 | 颜色 | 连接起止 | 针脚 |
| B | 2.5 | 白色 | 低速风扇电机继电器 | 5 |

前线束插头注释

| W001-AA (ABS 控制器) | | | | |
|---------------------|------|----|---------------|----|
| 针脚 | 线径 | 颜色 | 连接起止 | 针脚 |
| 1 | 4 | 红黑 | ABS 保险 | 1 |
| 4 | 0.5 | 紫色 | 40 针脚驾驶室保险盒插座 | 29 |
| 6 | 0.75 | 白红 | 右前轮 ABS 传感器 | 1 |
| 13 | 4 | 黑色 | GND-ABS | 1 |
| 17 | 0.5 | 白红 | 公共连接点 U206A | 1 |
| 18 | 0.75 | 棕红 | 右前轮 ABS 传感器 | 2 |
| 19 | 0.75 | 棕绿 | 右后轮 ABS 传感器 | 2 |
| 20 | 0.75 | 白色 | 左后轮 ABS 传感器 | 1 |
| 22 | 0.75 | 白蓝 | 左前轮 ABS 传感器 | 1 |
| 25 | 2.5 | 红黑 | ABS 保险 | 1 |
| 28 | 0.5 | 棕黄 | 40 针脚驾驶室保险盒插座 | 35 |
| 29 | 0.5 | 绿色 | 40 针脚驾驶室保险盒插座 | 39 |
| 30 | 0.5 | 黄绿 | 18 驾驶室保险盒插座 | 5 |
| 31 | 0.75 | 白绿 | 右后轮 ABS 传感器 | 1 |
| 32 | 0.5 | 橙色 | ABS 保险 | 2 |
| 33 | 0.75 | 棕色 | 左后轮 ABS 传感器 | 2 |
| 34 | 0.75 | 棕蓝 | 左前轮 ABS 传感器 | 2 |
| 38 | 2.5 | 黑色 | GND-ABS | 1 |

| Y013-AA (发动机线束插头) | | | | |
|---------------------|-----|----|---------------|----|
| 针脚 | 线径 | 颜色 | 连接起止 | 针脚 |
| 1 | 2.5 | 橙黑 | 公共连接点 U108A | 8 |
| 2 | 0.5 | 灰黑 | 40 针脚驾驶室保险盒插座 | 6 |
| 3 | 0.5 | 灰黄 | 40 针脚驾驶室保险盒插座 | 9 |
| 4 | 1 | 紫色 | 碳罐电磁阀 | 2 |
| 5 | 0.5 | 黄红 | 前线束与空调线束接点 | C |
| 6 | 0.5 | 黄蓝 | 前线束与空调线束接点 | D |
| 10 | 2.5 | 棕色 | 点火开关 | 3 |

前线束插头注释

| S003-AA (制动液位不足传感器) | | | | |
|---------------------|-----|----|---------------|----|
| 针脚 | 线径 | 颜色 | 连接起止 | 针脚 |
| 1 | 0.5 | 黑色 | 公共连接点 U106A | 6 |
| 2 | 0.5 | 白黑 | 40 针脚驾驶室保险盒插座 | 8 |

| S004-AA (制动蹄片磨损开关) | | | | |
|--------------------|-----|----|---------------|----|
| 针脚 | 线径 | 颜色 | 连接起止 | 针脚 |
| 1 | 0.5 | 黑绿 | 40 针脚驾驶室保险盒插座 | 18 |

| S005-AA (四态压力开关) | | | | |
|------------------|-----|----|-------------|----|
| 针脚 | 线径 | 颜色 | 连接起止 | 针脚 |
| 1 | 0.5 | 白橙 | 发动机 ECU | 14 |
| 2 | 0.5 | 白蓝 | 发动机 ECU | 26 |
| 3 | 0.5 | 白绿 | 发动机 ECU | 6 |
| 5 | 0.5 | 紫白 | 前线束与空调线束对接点 | B |
| 6 | 0.5 | 黑色 | 公共连接点 U105A | 6 |

| S031-AA | | | | |
|---------|------|----|---------------|----|
| 针脚 | 线径 | 颜色 | 连接起止 | 针脚 |
| 1 | 0.35 | 黑灰 | 40 针脚驾驶室保险盒插座 | 32 |

前线束插头注释

D002-AA(点火开关)

| 针脚 | 线径 | 颜色 | 连接起止 | 针脚 |
|----|-----|----|-------------------|----|
| 1 | 2.5 | 橙色 | EMS、IMMD 主继电器线圈保险 | 1 |
| 2 | 4 | 红黑 | 点火开关(30A) | 2 |
| 3 | 2.5 | 棕色 | 10针脚发动机线束插座 | 10 |

D003-AA(组合开关)

| 针脚 | 线径 | 颜色 | 连接起止 | 针脚 |
|----|-----|-----|--------------|----|
| 1 | 0.5 | 绿色 | 喇叭继电器 | 1 |
| 2 | 0.5 | 蓝色 | 40针脚驾驶室保险盒插座 | 3 |
| 6 | 1 | 黑粉 | 洗涤电机 | 1 |
| 7 | 1 | 黄色 | 雨刮电机 | 1 |
| 8 | 1 | 灰橙 | 雨刮电机 | 3 |
| 9 | 1.5 | 浅绿红 | 18针脚驾驶室保险盒插座 | 9 |
| 10 | 1 | 灰黄 | 雨刮电机 | 2 |
| 11 | 1 | 粉色 | 洗涤电机 | 2 |
| 12 | 1 | 黑色 | 公共连接点 U106A | 3 |

D005-AA(倒车灯开关)

| 针脚 | 线径 | 颜色 | 连接起止 | 针脚 |
|----|----|----|--------------|----|
| 1 | 1 | 蓝白 | 公共连接点 U002A | 1 |
| 2 | 1 | 白黑 | 18针脚驾驶室保险盒插座 | 4 |

前线束插头注释

D006-AA (刹车开关)

| 针脚 | 线径 | 颜色 | 连接起止 | 针脚 |
|----|-----|-----|---------------|----|
| 1 | 0.5 | 蓝白 | 公共连接点 U205A | 1 |
| 2 | 0.5 | 红黑 | 18 针脚驾驶室保险盒插座 | 6 |
| 3 | 0.5 | 黑浅绿 | 18 针脚驾驶室保险盒插座 | 18 |
| 4 | 0.5 | 红浅绿 | 18 针脚驾驶室保险盒插座 | 15 |

D014-AA (前舱盖接触开关)

| 针脚 | 线径 | 颜色 | 连接起止 | 针脚 |
|----|-----|----|---------------|----|
| 1 | 0.5 | 黑色 | 公共连接点 U042A | 6 |
| 2 | 0.5 | 白色 | 40 针脚驾驶室保险盒插座 | 5 |

D037-AA (离合器传感器)

| 针脚 | 线径 | 颜色 | 连接起止 | 针脚 |
|----|-----|----|-------------|----|
| 1 | 0.5 | 红黑 | 发动机 ECU | 50 |
| 2 | 0.5 | 黑色 | 公共连接点 U106A | 9 |

D068-AA (油门传感器)

| 针脚 | 线径 | 颜色 | 连接起止 | 针脚 |
|----|-----|-----|---------|----|
| 1 | 0.5 | 浅绿 | 发动机 ECU | 3 |
| 2 | 0.5 | 浅绿黄 | 发动机 ECU | 2 |
| 3 | 0.5 | 浅绿绿 | 发动机 ECU | 46 |
| 4 | 0.5 | 浅绿白 | 发动机 ECU | 42 |
| 5 | 0.5 | 浅绿红 | 发动机 ECU | 15 |
| 6 | 0.5 | 浅绿黑 | 发动机 ECU | 40 |

前线束插头注释

| I001-AA(左前大灯) | | | | |
|---------------|-----|-----|-------------|----|
| 针脚 | 线径 | 颜色 | 连接起止 | 针脚 |
| A | 1 | 灰橙色 | 左前近光灯保险 | 2 |
| B | 1 | 绿黑色 | 左前远光灯保险 | 2 |
| C | 1 | 蓝黑色 | 公共连接点 U052A | 4 |
| D | 0.5 | 黄绿色 | 公共连接点 U203A | 2 |
| E | 1 | 黑色 | 公共连接点 U105A | 3 |
| F | 1 | 黑色 | 公共连接点 U105A | 1 |
| G | 1 | 黑色 | 公共连接点 U105A | 2 |
| H | 1 | 黑色 | 公共连接点 U104A | 5 |

| I002- AA(右前大灯) | | | | |
|----------------|-----|----|---------------|----|
| 针脚 | 线径 | 颜色 | 连接起止 | 针脚 |
| A | 1 | 黄色 | 右前近光灯保险 | 2 |
| B | 1 | 绿色 | 右前远光灯保险 | 2 |
| C | 1 | 蓝色 | 公共连接点 U037A | 4 |
| D | 0.5 | 黄色 | 40 针脚驾驶室保险盒插座 | 31 |
| E | 1 | 黑色 | 公共连接点 U042A | 4 |
| F | 1 | 黑色 | 公共连接点 U042A | 1 |
| G | 1 | 黑色 | 公共连接点 U042A | 2 |
| H | 1 | 黑色 | 公共连接点 U104A | 8 |

前线束插头注释

G002-AA (GND-BCM 功率)

| 针脚 | 线径 | 颜色 | 连接起止 | 针脚 |
|----|----|----|---------------|----|
| 1 | 4 | 黑色 | 18 针脚驾驶室保险盒插座 | 10 |

G003-AA (负极)

| 针脚 | 线径 | 颜色 | 连接起止 | 针脚 |
|----|----|----|-------------|----|
| 1 | 4 | 黑色 | 公共连接点 U042A | 9 |

G004-AA (GND-BCM 信号)

| 针脚 | 线径 | 颜色 | 连接起止 | 针脚 |
|----|------|----|---------------|----|
| 1 | 0.75 | 黑色 | 40 针脚驾驶室保险盒插座 | 10 |
| 2 | 1 | 黑色 | 防盗模块 | 2 |

G005-AA (GND-ABS)

| 针脚 | 线径 | 颜色 | 连接起止 | 针脚 |
|----|----|----|---------|----|
| 1 | 4 | 黑色 | ABS 控制器 | 13 |

G102-AA (GND-ABS)

| 针脚 | 线径 | 颜色 | 连接起止 | 针脚 |
|----|-----|----|---------|----|
| 1 | 2.5 | 黑色 | ABS 控制器 | 38 |

B001-AA (保险盒正极)

| 针脚 | 线径 | 颜色 | 连接起止 | 针脚 |
|----|----|----|------|----|
| 1 | 16 | 黑红 | 电源正极 | 1 |

L021-AA (电子喇叭)

| 针脚 | 线径 | 颜色 | 连接起止 | 针脚 |
|----|----|----|-------------|----|
| A | 1 | 紫色 | 喇叭继电器 | 4 |
| B | 1 | 黑色 | 公共连接点 U042A | 3 |

前线束插头注释

Z016-UA (左前 ABS 轮速传感器)

| 针脚 | 线径 | 颜色 | 连接起止 | 针脚 |
|----|------|----|---------|----|
| 1 | 0.75 | 白蓝 | ABS 控制器 | 22 |
| 2 | 0.75 | 棕蓝 | ABS 控制器 | 34 |

Z017-AA (右前 ABS 轮速传感器)

| 针脚 | 线径 | 颜色 | 连接起止 | 针脚 |
|----|------|----|---------|----|
| 1 | 0.75 | 白红 | ABS 控制器 | 6 |
| 2 | 0.75 | 棕红 | ABS 控制器 | 18 |

Z018-AA(左后 ABS 轮速传感器)

| 针脚 | 线径 | 颜色 | 连接起止 | 针脚 |
|----|------|----|---------|----|
| 1 | 0.75 | 白色 | ABS 控制器 | 20 |
| 2 | 0.75 | 棕色 | ABS 控制器 | 33 |

Z019-AA (右后 ABS 轮速传感器)

| 针脚 | 线径 | 颜色 | 连接起止 | 针脚 |
|----|------|----|---------|----|
| 1 | 0.75 | 白绿 | ABS 控制器 | 31 |
| 2 | 0.75 | 棕绿 | ABS 控制器 | 19 |

前线束插头注释

| X011-AA (左前叶子板转向灯) | | | | |
|--------------------|-----|----|-------------|----|
| 针脚 | 线径 | 颜色 | 连接起止 | 针脚 |
| 1 | 0.5 | 黑色 | 公共连接点 U105A | 8 |
| 2 | 0.5 | 蓝黑 | 公共连接点 U052A | 2 |

| X012-AA (右前叶子板转向灯) | | | | |
|--------------------|-----|----|-------------|----|
| 针脚 | 线径 | 颜色 | 连接起止 | 针脚 |
| 1 | 0.5 | 黑色 | 公共连接点 U042A | 5 |
| 2 | 0.5 | 蓝色 | 公共连接点 U037A | 2 |

| X013-AA (与仪表线束对接点) | | | | |
|--------------------|-----|----|---------|----|
| 针脚 | 线径 | 颜色 | 连接起止 | 针脚 |
| 1 | 0.5 | 黄色 | 发动机 ECU | 41 |
| 2 | 0.5 | 绿色 | 发动机 ECU | 33 |
| 3 | 0.5 | 紫色 | 发动机 ECU | 21 |

| X016-AA (与空调线束对接点) | | | | |
|--------------------|-----|----|---------------|----|
| 针脚 | 线径 | 颜色 | 连接起止 | 针脚 |
| A | 2.5 | 红色 | 空调系统 | 2 |
| B | 0.5 | 紫白 | 空调压力开关 | 5 |
| C | 0.5 | 黄红 | 10 针脚发动机线束插头 | 5 |
| D | 0.5 | 黄蓝 | 10 针脚发动机线束插头 | 6 |
| E | 0.5 | 黄绿 | 公共连接点 U203A | 3 |
| F | 0.5 | 黄白 | 40 针脚驾驶室保险盒插座 | 36 |
| G | 0.5 | 蓝黄 | 公共连接点 U204A | 3 |
| H | 2.5 | 黑色 | 公共连接点 U103A | 8 |

前线束插头注释

| U103A (公共连接点) | | | | |
|---------------|-----|----|-------------|----|
| 针脚 | 线径 | 颜色 | 连接起止 | 针脚 |
| 1 | 6 | 黑色 | 负极 | 1 |
| 3 | 2.5 | 黑色 | 低速风扇电机继电器 | 4 |
| 4 | 2.5 | 黑色 | 公共连接点 U105A | 7 |
| 5 | 4 | 黑色 | 高速风扇电机继电器 | 4 |
| 8 | 2.5 | 黑色 | 前线束与空调线束接点 | H |
| 9 | 2.5 | 黑色 | 公共连接点 U106A | 1 |

| U052A (公共连接点) | | | | |
|---------------|------|----|---------------|----|
| 针脚 | 线径 | 颜色 | 连接起止 | 针脚 |
| 2 | 0.5 | 蓝黑 | 左前叶子板转向灯 | 2 |
| 4 | 0.5 | 蓝黑 | 左前大灯 | C |
| | | | | |
| B | 0.75 | 蓝黑 | 40 针脚驾驶室保险盒插座 | 20 |

| U108A (公共连接点) | | | | |
|---------------|-----|----|--------------------|----|
| 针脚 | 线径 | 颜色 | 连接起止 | 针脚 |
| 1 | 2.5 | 橙黑 | 18 针脚驾驶室保险盒插座 | 1 |
| 3 | 2.5 | 橙黑 | 前后氧、碳罐、压缩机继电器主供电保险 | 1 |
| 6 | 2.5 | 橙黑 | 主继电器 | 4 |
| 8 | 2.5 | 橙黑 | 与发动机线束对接 | 1 |

前线束插头注释

U059A(公共连接点)

| 针脚 | 线径 | 颜色 | 连接起止 | 针脚 |
|----|------|----|----------|----|
| 1 | 0.75 | 橙色 | 发动机ECU | 29 |
| 2 | 1 | 橙色 | 起动机继电器保险 | 2 |
| 3 | 0.75 | 橙色 | 发动机ECU | 12 |
| 4 | 0.5 | 橙色 | 防盗模块 | 4 |
| 7 | 0.5 | 橙色 | 主继电器 | 3 |

U204A(公共连接点)

| 针脚 | 线径 | 颜色 | 连接起止 | 针脚 |
|----|-----|----|--------------|----|
| 1 | 0.5 | 蓝黄 | 18针脚驾驶室保险盒插座 | 11 |
| 2 | 0.5 | 蓝黄 | 压缩机继电器 | 3 |
| 3 | 0.5 | 蓝黄 | 与空调线束对接 | G |
| 4 | 0.5 | 蓝黄 | 远光继电器 | 3 |

U203A(公共连接点)

| 针脚 | 线径 | 颜色 | 连接起止 | 针脚 |
|----|-----|----|--------------|----|
| 1 | 0.5 | 黄绿 | 40针脚驾驶室保险盒插座 | 40 |
| 2 | 0.5 | 黄绿 | 左前大灯 | D |
| 3 | 0.5 | 黄绿 | 与空调线束对接 | E |

前线束插头注释

U205A(公共连接点)

| 针脚 | 线径 | 颜色 | 连接起止 | 针脚 |
|----|-----|----|---------------|----|
| 1 | 0.5 | 蓝白 | 制动踏板开关 | 1 |
| 2 | 0.5 | 蓝白 | 发动机 ECU | 34 |
| 3 | 0.5 | 蓝白 | 40 针脚驾驶室保险盒插座 | 7 |

U206A(公共连接点)

| 针脚 | 线径 | 颜色 | 连接起止 | 针脚 |
|----|-----|----|---------------|----|
| 1 | 0.5 | 白红 | ABS | 30 |
| 2 | 0.5 | 白红 | 防盗模块 | 7 |
| 3 | 0.5 | 白红 | 40 针脚驾驶室保险盒插座 | 27 |
| 4 | 0.5 | 白红 | 40 针脚驾驶室保险盒插座 | 28 |

U030A(公共连接点)

| 针脚 | 线径 | 颜色 | 连接起止 | 针脚 |
|----|-----|----|----------------------|----|
| 1 | 1 | 红绿 | 防盗模块 | 1 |
| 6 | 0.5 | 红绿 | ECU | 16 |
| 7 | 1 | 红绿 | 防盗模块+高低速风扇继电器+EMS 保险 | 1 |

前线束插头注释

U037A(公共连接点)

| 针脚 | 线径 | 颜色 | 连接起止 | 针脚 |
|----|------|----|--------------|----|
| 2 | 0.5 | 蓝色 | 右叶子板转向灯 | 2 |
| 4 | 0.5 | 蓝色 | 右转向灯 | C |
| 8 | 0.75 | 蓝色 | 40针脚驾驶室保险盒插座 | 19 |

U104A(公共连接点)

| 针脚 | 线径 | 颜色 | 连接起止 | 针脚 |
|----|-----|----|--------|----|
| 3 | 1.5 | 紫色 | 前雾灯继电器 | 4 |
| 5 | 1 | 紫色 | 左前大灯 | H |
| 8 | 1 | 紫色 | 右前大灯 | H |

U042A(公共连接点)

| 针脚 | 线径 | 颜色 | 连接起止 | 针脚 |
|----|-----|----|---------|----|
| 1 | 1 | 黑色 | 右前转向灯 | F |
| 2 | 1 | 黑色 | 右前转向灯 | G |
| 3 | 1 | 黑色 | 电喇叭 | B |
| 4 | 1 | 黑色 | 右前转向灯 | E |
| 5 | 0.5 | 黑色 | 右叶子板转向灯 | 1 |
| 6 | 0.5 | 黑色 | 前舱盖触动开关 | 1 |
| 7 | 0.5 | 黑色 | 防盗器 | 1 |
| 8 | 1 | 黑色 | 空调压缩机 | B |
| 9 | 4 | 黑色 | 负极 | 1 |

前线束插头注释

U106A(公共连接点)

| 针脚 | 线径 | 颜色 | 连接起止 | 针脚 |
|----|-----|----|-------------|----|
| 1 | 2.5 | 黑色 | 公共连接点 U103A | 9 |
| 3 | 1 | 黑色 | 组合开关 | 12 |
| 6 | 0.5 | 黑色 | 制动泵油位传感器 | 1 |
| 9 | 0.5 | 黑色 | 离合器开关 | 2 |

U105A(公共连接点)

| 针脚 | 线径 | 颜色 | 连接起止 | 针脚 |
|----|-----|----|-------------|----|
| 1 | 1 | 黑色 | 左前大灯 | F |
| 3 | 1 | 黑色 | 左前大灯 | G |
| 4 | 1 | 黑色 | 左前大灯 | E |
| 6 | 0.5 | 黑色 | 空调压力开关 | 6 |
| 7 | 2.5 | 黑色 | 公共连接点 U103A | 4 |
| 8 | 0.5 | 黑色 | 左前叶子板转向灯 | 1 |

U002A(公共连接点)

| 针脚 | 线径 | 颜色 | 连接起止 | 针脚 |
|----|-----|----|---------------|----|
| 1 | 1 | 蓝白 | 18 针脚驾驶室保险盒插座 | 14 |
| 2 | 1 | 蓝白 | 倒档开关 | 1 |
| 1 | 0.5 | 蓝白 | 远光继电器 | 3 |