



# 点火系统

|             |       |
|-------------|-------|
| 点火系统 .....  | IG-1  |
| 准备工作 .....  | IG-1  |
| 维修数据 .....  | IG-2  |
| 注意事项 .....  | IG-2  |
| 部件图 .....   | IG-3  |
| 就车检查 .....  | IG-4  |
| 故障诊断 .....  | IG-5  |
| 故障现象表 ..... | IG-5  |
| 点火线圈 .....  | IG-6  |
| 检查 .....    | IG-6  |
| 更换 .....    | IG-6  |
| 火花塞 .....   | IG-8  |
| 检查 .....    | IG-8  |
| 更换 .....    | IG-10 |