



# 一键启动系统

|                  |       |
|------------------|-------|
| 一键启动系统 .....     | SS-1  |
| 准备工作 .....       | SS-1  |
| 维修数据 .....       | SS-1  |
| 注意事项 .....       | SS-2  |
| 部件图 .....        | SS-3  |
| 系统说明 .....       | SS-4  |
| 故障检查排除基本流程 ..... | SS-13 |
| 就车检查 .....       | SS-14 |
| 故障诊断 .....       | SS-16 |
| 故障现象表 .....      | SS-16 |
| 一键启动开关 .....     | SS-17 |
| 更换 .....         | SS-17 |
| 无钥匙控制模块 .....    | SS-19 |
| 更换 .....         | SS-19 |
| 前排低频天线 .....     | SS-20 |
| 更换 .....         | SS-20 |
| 后排低频天线 .....     | SS-21 |
| 更换 .....         | SS-21 |
| 发动机防盗线圈 .....    | SS-22 |
| 更换 .....         | SS-22 |