

故障诊断

故障现象表

使用下表将有助于找到问题的起因，按顺序检查每个部件，需要时维修或更换。

现象	可疑部位	建议措施
散热不良或失效	1. 水泵 (驱动皮带磨损或过松)	检查传动皮带，必要时更换
	2. 节温器 (节温器在关闭位置卡住)	检查节温器，必要时更换
	3. 散热器总成 (损坏)	更换散热器总成
	4. 散热器管路 (堵塞)	清理散热器管路
	5. 电子风扇 (不工作或转动缓慢)	检查电子风扇以及风扇电机，必要时更换风扇以及电机
	6. 冷却液 (规格不正确)	更换冷却液
	7. 冷却液 (不足)	添加冷却液
冷却液泄漏	1. 冷却液软管 (卡箍松动或软管破裂)	检查冷却液管路，更换损坏部件
	2. 水泵 (密封不良)	更换水泵密封圈
	3. 膨胀箱盖 (密封不良)	更换膨胀箱盖
	4. 散热器总成 (破裂)	检修散热器总成，必要时更换
	5. 膨胀箱 (破裂)	更换膨胀箱