



地毯

更换

1. 拆卸地毯总成
 - (a). 拆卸 A、B、C 柱下护板。
 - (b). 拆卸主驾驶座椅。(见 SB 章 座椅和安全带 - 主驾驶座椅, 更换)
 - (c). 拆卸副驾驶座椅。(见 SB 章 座椅和安全带 - 副驾驶座椅, 更换)
 - (d). 拆卸后排座椅。(见 SB 章 座椅和安全带 - 后排座椅, 更换)
 - (e). 拆卸副仪表板。(见 IE 章 内外饰 - 副仪表板, 更换)
 - (f). 取出地毯总成。
2. 安装地毯总成, 按照与拆卸相反的步骤安装