

故障诊断

故障现象表

使用下表将有助于找到问题的起因，按顺序检查每个部件，需要时维修或更换。

现象	可疑部位	建议措施
安全带无法拉出	1. 安全带卷收器总成 (损坏)	更换
安全带拉出后不能自动收回	1. 安全带卷收器总成 (损坏)	更换
安全带无法扣合	1. 安全带锁扣 (损坏)	更换
安全带扣合后无法放开	1. 安全带锁扣 (损坏)	更换
安全带拉出超过预定数值不能急速锁紧	1. 安全带卷收器总成 (损坏)	更换
主驾驶安全带未系指示灯不亮	1. 主驾驶安全带未系开关 (损坏)	更换
	2. 线束或接插件 (损坏)	维修或更换
	3. 组合仪表 (损坏)	更换
主驾驶安全带未系指示灯不熄灭	1. 主驾驶安全带未系开关 (损坏)	更换
	2. 线束 (短路)	检修故障线束
副驾驶安全带未系指示灯不亮 / 不熄灭	1. 副驾驶安全带未系开关 (损坏)	更换
	2. 组合仪表总成 (损坏)	更换
	3. 副驾驶探测器 (损坏)	更换
	4. 线束或接插件 (损坏)	维修或更换
电动座椅不工作	1. 蓄电池 (电压不足或损坏)	蓄电池充电或更换蓄电池
	2. 电动座椅保险丝 IF64、ISF53(熔断)	更换相同规格的保险丝
	3. 电动座椅开关 (损坏)	更换电动座椅开关
	4. 电机 (损坏)	更换电动座椅相应电机
	5. 电动座椅线束 (故障)	维修或更换损坏的线束
	6. 座椅调节机械传动装置 (故障)	检修机械传动装置，必要时更换
座椅噪音	1. 头枕推杆和支架产生	可以通过重新放置元件或在接触区域使用聚氨酯胶带排除大多数故障
	2. 座椅架和座椅垫产生	
	3. 后排座椅背锁和支架产生	