

故障诊断

故障现象表

使用下表将有助于找到问题的起因，按顺序检查每个部件，需要时维修或更换。

现象	可疑部位	建议措施
当电源状态由“OFF”到“ON”时，安全气囊指示灯不亮	1. 未配置此功能	运用诊断仪在组合仪表配置此项功能
	2. 组合仪表 (损坏)	更换组合仪表
当电源状态由“OFF”到“ON”时，安全气囊指示灯闪烁后一直亮	1. 安全气囊系统 (故障)	参见“诊断手册”
	2. 安全气囊保险丝 IF62(熔断)	更换相同规格保险丝
	3. 执行过非规范操作	-
	4. 安全气囊控制模块 (自诊断模块损坏)	更换控制器