

## 第 100-03 节 保养周期

适用车型：众泰 T600 运动版

目录	页码
<b>说明与操作</b>	
车辆保养.....	100-03-2
日常保养.....	100-03-2
定期保养.....	100-03-2
定期维护保养周期表.....	100-03-3

www.Car60.CC

## 说明与操作

# 车辆保养

汽车的保养分日常保养和定期保养。车辆保养有助于节省燃油、延长车辆使用寿命、保障行车安全及车辆性能。

作为用户，您是唯一能保证您的汽车正常保养的人，请您根据里程表和日期进行日常保养和定期保养，加强检查与调整，排除故障，消除隐患；保证汽车处于良好状态和安全运行，尽享驾驶的便捷与乐趣。

## 日常保养

**⚠ 注意：以下内容中 1.5T 发动机和 2.0T 发动机的内容以排量区分，未区分部分为共用。**

日常保养包括所有每天正常开车应检查的项目，如果您的汽车要连续正常的运行，这是最基本的要求。日常保养主要内容是坚持三检，即出车前、行车中、收车后检查车辆的安全机构及各部件连接的紧固情况；保持四清，即保持机油、空气、燃油滤清器和蓄电池的清洁；防止四漏，即漏水、油、气、电；保持车容整洁，主要是清洁、补给和安全检视。

## 定期保养

定期保养的时间间隔可按里程表的读数或时间间隔而定，以先达到者为准。

对于已超过最后间隔时间的保养项目，立即并在同样的间隔时间内进行保养。

无论何时在沙地、泥泞地或水域行驶后，都应当日检查下列项目并进行必要的保养或修理：

- 制动蹄片和制动鼓；
- 制动块和制动盘；
- 制动管路；
- 变速器和差速器齿轮油；
- 转向传动机构与防尘套；
- 空气滤清器。

## 定期维护保养周期表

**⚠ 注意：如需更换零部件，应使用众泰汽车公司提供的纯正零部件及附件。**

严酷使用条件包括下列各项：

- 行驶于灰尘多的地区或车辆经常暴露于有盐份的空气或盐水中。
- 在凹凸不平、有积水的道路或山路上行驶。
- 在寒冷地区行驶。
- 在寒冷季节中，发动机长时间以怠速运转或经常以短距离行程行驶。
- 需要频繁使用制动器和多用紧急制动。
- 牵引车辆。
- 作为出租车辆或自行驾驶租用车辆使用。
- 在 32 °C 以上的高温下在交通拥挤的市区缓慢驾驶车辆的时间超过总行驶时间的 50%。
- 在 30 °C 以上的高温下以 120Km/h 以上的高速驾驶车辆的时间超过总行驶时间的 60%。
- 超载行驶

www.Car60.CC

动力部分 -1.5T (里程表读数或月数, 以先到达者为准)

**注:** J 表示 "检查、必要时进行调整或更换"; G 表示: "更换"; Q 表示 "清理或清洗"; B 表示 "补充"。

项目	km (×1000)	3	8	13	18	23	28	33	38	43	48	53
	月数	3	9	15	21	27	33	39	45	51	57	63
<b>发动机</b>												
1. 多楔皮带		J		J		J		J		R		J
2. 点火正时	15S4G 发动机	每 5 万公里检查一次										
3. 正时链条		每 5 万公里检查一次, 每隔 10 万公里更换, 严酷使用条件提前检查视情更换										
4. 点火电缆		J		J		J		J		J		J
5. 火花塞	一般使用条件	每行驶 3 万公里更换一次										
	严酷使用条件	提前检查视情况更换										
6. 曲轴箱通风系统 (PVC 阀和通风软管)		J		J		J		J		J		J
7. 冷却水管和接口		J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J
8. 发动机冷却液液位		J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J
9. 发动机冷却液		每 2 年或 4 万公里更换一次										
10. 空气滤清器滤芯	一般使用条件	Q	Q: 每隔 5000km 或 6 个月; G: 每隔 10000km 或 12 个月									
	严酷使用条件	Q: 每隔 2000km 或 3 个月; G: 每隔 5000km 或 6 个月										
11. 发动机机油	一般使用条件	R	G: 每隔 5000km 或 6 个月									
	严酷使用条件	G: 每隔 3000km 或 3 个月										
12. 机油滤清器	一般使用条件	R	G: 每隔 5000km 或 6 个月									
	严酷使用条件	G: 每隔 3000km										
13. 蓄电池		J		J		J		J		J		J
14. 发动机怠速		J		J		J		J		J		J
15. 节气门体		Q: 每隔 10000KM										
16. 燃油管和接头		J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J
17. 活性碳罐		J		J		J		J		J		J
18. 汽油滤芯		G: 每隔 10000km 或 12 个月										

动力部分续 -1.5T (里程表读数或月数, 以先到达者为准)

**注:** J 表示 "检查、必要时进行调整或更换"; G 表示: "更换"; Q 表示 "清理或清洗"; R 表示 "补充"。

项目	km (×1000)	58	63	68	73	78	83	88	93	98	103	
	月数	69	75	81	87	93	99	105	111	117	123	
<b>发动机</b>												
1. 多楔皮带		J		J		R		J		J		
2. 点火正时 3. 正时链条	15S4G 发动机	每 5 万公里检查一次										
		每 5 万公里检查一次, 每隔 10 万公里更换, 严酷使用条件提前检查视情况更换										
4. 点火电缆		J		J		J		J		J		
5. 火花塞	一般使用条件 严酷使用条件	每行驶 3 万公里更换一次										
		提前检查视情况更换										
6. 曲轴箱通风系统 (PVC 阀和通风软管)		J		J		J		J		J		
7. 冷却水管和接口	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J		
8. 发动机冷却液液位	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J		
9. 发动机冷却液	每 2 年或 4 万公里更换一次											
10. 空气滤清器滤芯	一般使用条件	Q	Q: 每隔 5000km 或 6 个月; G: 每隔 10000km 或 12 个月									
11. 发动机机油	严酷使用条件	Q: 每隔 2000km 或 3 个月; G: 每隔 5000km 或 6 个月										
	一般使用条件	R	G: 每隔 5000km 或 6 个月									
	严酷使用条件	G: 每隔 3000km 或 3 个月										
12. 机油滤清器	一般使用条件	R	G: 每隔 5000km 或 6 个月									
	严酷使用条件	G: 每隔 3000km										
13. 蓄电池		J		J		J		J		J		
14. 发动机怠速		J		J		J		J		J		
15. 节气门体	Q: 每隔 10000KM											
16. 燃油管和接头	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J		
17. 活性碳罐		J		J		J		J		J		
18. 汽油滤芯	G: 每隔 10000km 或 12 个月											

动力部分 -2.0T (里程表读数或月数, 以先到达者为准)

**注:** J 表示 "检查、必要时进行调整或更换"; G 表示: "更换"; Q 表示 "清理或清洗"; B 表示 "补充"。

项目	km (x1000)	3	8	13	18	23	28	33	38	43	48	53
	月数	3	9	15	21	27	33	39	45	51	57	63
<b>发动机</b>												
1.V型皮带	J		J		J		J		J		J	
2.ETC 阀片		Q		Q		Q		Q		Q		
3. 正时齿带	每隔 10 万公里更换一次, 在严酷使用条件下提前检查视情况更换											
4. 点火正时	每 2 年或 4 万公里检查或调整											
5. 火花塞	一般使用条件	每行驶 2 万公里或 12 个月更换一次										
	严酷使用条件	提前检查视情况更换										
6. 曲轴箱通风系统 (PVC 阀和通风软管)	J		J		J		J		J		J	
7. 冷却水管和接口	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	
8. 发动机冷却液液位	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	
9. 发动机冷却液	每 2 年或 4 万公里更换一次											
10. 空气滤清器滤芯	一般使用条件	Q	Q: 每隔 5000km 或 6 个月; G: 每隔 10000km 或 12 个月									
	严酷使用条件	Q: 每隔 2000km 或 3 个月; G: 每隔 5000km 或 6 个月										
11. 发动机机油	一般使用条件	G	G: 每隔 5000km 或 6 个月									
	严酷使用条件	G: 每隔 3000km 或 3 个月										
12. 机油滤清器	一般使用条件	G	G: 每隔 5000km 或 6 个月									
	严酷使用条件	G: 每隔 3000km 或 3 个月										
13. 蓄电池	J		J		J		J		J		J	
14. 发动机怠速	J		J		J		J		J		J	
15. 节气门体	G: 每隔 10000KM 或 12 个月											
16. 燃油管和接头	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	
17. 活性碳罐	J		J		J		J		J		J	
18. 汽油滤芯	G: 每隔 10000km 或 12 个月											

动力部分续 -2.0T (里程表读数或月数, 以先到达者为准)

**注:** J 表示 "检查、必要时进行调整或更换"; G 表示: "更换"; Q 表示 "清理或清洗"; B 表示 "补充"。

项目	km (×1000)	58	63	68	73	78	83	88	93	98	103	
	月数	69	75	81	87	93	99	105	111	117	123	
<b>发动机</b>												
1.V型皮带		J		J		J		J		J		
2.ETC 阀片	Q		Q		Q		Q		Q			
3. 正时齿带	每隔 10 万公里更换一次, 在严酷使用条件下提前检查视情况更换											
4. 点火正时	每 2 年或 4 万公里检查或调整											
5. 火花塞	一般使用条件	每行驶 2 万公里或 12 个月更换一次										
	严酷使用条件	提前检查视情况更换										
6. 曲轴箱通风系统 (PVC 阀和通风软管)		J		J		J		J		J		
7. 冷却水管和接口	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J		
8. 发动机冷却液液位	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J		
9. 发动机冷却液	每 2 年或 4 万公里更换一次											
10. 空气滤清器滤芯	一般使用条件	Q	Q: 每隔 5000km 或 6 个月; G: 每隔 10000km 或 12 个月									
	严酷使用条件	Q: 每隔 2000km 或 3 个月; G: 每隔 5000km 或 6 个月										
11. 发动机机油	一般使用条件	G	G: 每隔 5000km 或 6 个月									
	严酷使用条件	G: 每隔 3000km 或 3 个月										
12. 机油滤清器	一般使用条件	G	G: 每隔 5000km 或 6 个月									
	严酷使用条件	G: 每隔 3000km 或 3 个月										
13. 蓄电池		J		J		J		J		J		
14. 发动机怠速		J		J		J		J		J		
15. 节气门体	G: 每隔 10000KM 或 12 个月											
16. 燃油管和接头	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J		
17. 活性碳罐		J		J		J		J		J		
18. 汽油滤芯	G: 每隔 10000km 或 12 个月											

变速器与离合器 -1.5T (里程表读数或月数, 以先到达者为准)

**⚠注: J 表示 "检查、必要时进行调整或更换"; G 表示: "更换"; Q 表示 "清理或清洗"; B 表示 "补充"。**

项目	km (×1000)	3	8	13	18	23	28	33	38	43	48	53
	月数	3	9	15	21	27	33	39	45	51	57	63
19. 手动变速箱 齿轮油	一般使用条件	R				R				R		
	严酷使用条件											
20. 离合器功能检查及踏板行程 和高度	J		J		J		J		J		J	
21. 离合系统管路和软管	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	

变速器与离合器续 -1.5T (里程表读数或月数, 以先到达者为准)

**⚠注: J 表示 "检查、必要时进行调整或更换"; G 表示: "更换"; Q 表示 "清理或清洗"; B 表示 "补充"。**

项目	km (×1000)	58	63	68	73	78	83	88	93	98	103
	月数	69	75	81	87	93	99	105	111	117	123
19. 手动变速箱 齿轮油	一般使用条件		R				R				R
	严酷使用条件										
20. 离合器功能检查及踏板行程 和高度		J		J		J		J		J	
21. 离合系统管路和软管	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	

## 变速器 -2.0T (里程表读数或月数, 以先到达者为准)

**⚠注: J 表示 "检查、必要时进行调整或更换"; G 表示: "更换"; Q 表示 "清理或清洗"; B 表示 "补充"。**

项目	km (×1000)	3	8	13	18	23	28	33	38	43	48	53											
	月数	3	9	15	21	27	33	39	45	51	57	63											
19. 手动变速器 (MF524) 油	一般使用条件	G	G: 每 1 年或 20000KM 更换一次																				
	严酷使用条件	每 6 个月或 10000KM 更换一次																					
20. 自动变速器 (DCT) 油	每隔 60000KM 更换一次																						
21. 自动变速器 (DCT) 压力过滤器滤芯	每隔 60000KM 更换一次																						
22. 离合器功能检查及踏板行程和高度	J		J		J		J		J		J												
23. 离合系统管路和软管	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J											

## 变速器续 -2.0T (里程表读数或月数, 以先到达者为准)

**⚠注: J 表示 "检查、必要时进行调整或更换"; G 表示: "更换"; Q 表示 "清理或清洗"; B 表示 "补充"。**

项目	km (×1000)	58	63	68	73	78	83	88	93	98	103												
	月数	69	75	81	87	93	99	105	111	117	123												
19. 手动变速器 (MF524) 油	一般使用条件	G	G: 每 1 年或 20000KM 更换一次																				
	严酷使用条件	每 6 个月或 10000KM 更换一次																					
20. 自动变速器 (DCT) 油	每隔 60000KM 更换一次																						
21. 自动变速器 (DCT) 压力过滤器滤芯	每隔 60000KM 更换一次																						
22. 离合器功能检查及踏板行程和高度		J		J	J	J	J	J	J	J	J												
23. 离合系统管路和软管	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J												

100-03-10

## 保养周期

100-03-10

底盘和车身部分（里程表读数或月数，以先到达者为准）

**⚠注：J 表示 "检查、必要时进行调整或更换"；G 表示："更换"；Q 表示 "清理或清洗"；B 表示 "补充"。**

100-03-11

## 保养周期

100-03-11

底盘和车身部分续 (里程表读数或月数, 以先到达者为准)

**⚠注：J 表示 " 检查、必要时进行调整或更换 "；G 表示：" 更换 "；Q 表示 " 清理或清洗 "；B 表示 " 补充 "。**

100-03-12

保养周期

100-03-12

电器部分（里程表读数或月数，以先到达者为准）

**⚠注：J 表示“检查、必要时进行调整或更换”； G 表示：“更换”； Q 表示“清理或清洗”； B 表示“补充”。**

项目	km (×1000)	3	8	13	18	23	28	33	38	43	48	53
	月数	3	9	15	21	27	33	39	45	51	57	63
22. 车内外照明系统	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J
23. 点烟器和喇叭	J		J		J		J		J		J	J
24. 风窗刮水器和洗涤器	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J
25. 风窗清洗液	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
26. 风窗雨刮片	J	R: 检查视情更换										
27. 电动玻璃升降器和电动后视镜	J		J		J		J		J		J	J
28. 天窗和多功能方向盘	J		J		J		J		J		J	J
29. 音响导航系统和倒车雷达	J		J		J		J		J		J	J
30. 座椅、安全气囊和安全带	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J
31. 空调及控制按钮	J		J		J		J		J		J	J
32. 空调滤芯	Q	Q: 每隔 6 个月； G: 每隔 12 个月										

电器部分续（里程表读数或月数，以先到达者为准）

**⚠注：J 表示 " 检查、必要时进行调整或更换 "； G 表示： " 更换 "； Q 表示 " 清理或清洗 "； B 表示 " 补充 "。**

项目	km (x1000)	58	63	68	73	78	83	88	93	98	103
	月数	69	75	81	87	93	99	105	111	117	123
22. 车内外照明系统	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J
23. 点烟器和喇叭		J		J		J		J	J		J
24. 风窗刮水器和洗涤器	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J
25. 风窗清洗液	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
26. 风窗雨刮片	J	R: 检查视情更换									
27. 电动玻璃升降器和电动后视镜		J		J		J		J	J		J
28. 天窗和多功能方向盘		J		J		J		J	J		J
29. 音响导航系统和倒车雷达		J		J		J		J	J		J
30. 座椅、安全气囊和安全带	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J
31. 空调及控制按钮		J		J		J		J	J		J
32. 空调滤芯	Q	Q: 每隔 6 个月； G: 每隔 12 个月									