

车门、车窗和后视镜

系统概述.....	DW-1	拆卸和安装.....	DW-45
系统零部件.....	DW-1	车门总成.....	DW-45
系统说明【中控门锁（一键启动车型）】.....	DW-3	后背门总成.....	DW-47
系统说明【中控门锁（非一键启动车型）】..	DW-9	前车门锁和外拉手.....	DW-48
系统说明【电动车窗（非防夹车型）】.....	DW-15	后车门锁和外拉手.....	DW-51
系统说明【电动车窗（防夹车型）】.....	DW-18	后背门锁.....	DW-54
系统说明【电动后视镜】.....	DW-23	发动机盖锁.....	DW-55
注意事项.....	DW-25	车门锁扣.....	DW-56
安全操作注意事项.....	DW-25	背门锁扣.....	DW-57
拆卸与分解注意事项.....	DW-25	后背门气弹簧.....	DW-58
检查、修理、拆装、组合和安装注意事项..	DW-25	前电动车窗.....	DW-59
通用维修工具.....	DW-27	后电动车窗.....	DW-61
维修数据.....	DW-28	外后视镜.....	DW-63
拧紧力矩.....	DW-28	三角窗玻璃.....	DW-64
常见故障诊断.....	DW-29		
故障检查排除基本流程.....	DW-29		
故障现象表【中控门锁（一键启动车型）】	DW-30		
故障现象表【中控门锁（非一键启动车型）】	DW-32		
故障现象表【电动车窗（非防夹车型）】.....	DW-34		
故障现象表【电动车窗（防夹车型）】.....	DW-35		
故障现象表【电动后视镜】.....	DW-36		
部件测试及调整.....	DW-37		
检查保险丝【中控门锁】.....	DW-37		
检查保险丝【电动车窗（非防夹）】.....	DW-37		
检查保险丝【电动车窗（防夹）】.....	DW-38		
检查保险丝【电动后视镜】.....	DW-38		
检查机械钥匙解锁 / 闭锁功能.....	DW-38		
检查中控解锁 / 闭锁功能.....	DW-39		
检查电动窗上升 / 下降功能.....	DW-39		
检查左前玻璃升降器开关.....	DW-39		
检查右前 / 左后 / 右后玻璃升降器开关.....	DW-40		
检查电动后视镜开关.....	DW-41		
检查电动后视镜电机.....	DW-42		
钥匙匹配.....	DW-43		
调整车门锁扣.....	DW-44		