

发动机控制系统【4G16A】

系统概述.....	EC-1
系统说明.....	EC-1
注意事项.....	EC-13
通用维修工具.....	EC-16
常见故障诊断.....	EC-17
部件测试及调整	EC-18
检查发动机控制系统故障指示灯	EC-18
检查保险丝、继电器	EC-18
检查 ECM 接插件.....	EC-19
拆卸和安装.....	EC-23
电子控制单元【ECM】	EC-23
进气压力温度传感器	EC-24
电子节气门.....	EC-26
水温传感器.....	EC-28
转速传感器.....	EC-30
相位传感器.....	EC-32
氧传感器.....	EC-34
爆震传感器.....	EC-36
OCV 机油控制阀.....	EC-38
碳罐控制阀.....	EC-40
喷油器	EC-42
点火线圈.....	EC-44
电子油门踏板传感器.....	EC-46