

注意事项

安全操作注意事项

1. 举升车辆之前，应检查举升机工作是否良好，车辆停放的位置是否合适，举升臂对车辆的举升点是否调校合适。在举升或降落车辆的过程中要确认车辆的下方没有人及无关物品。

拆卸与分解注意事项

1. 请勿使用尖锐工具拆卸内外饰件，以防对内外饰件造成损坏。
2. 若提示使用专用工具时，请使用专用工具按照指示操作。
3. 拆卸时需要注意，避免损坏零部件结合面或工作面。
4. 拆卸螺母或螺栓时，请按照下列基本原则：
※ 由外向内，斜对角平均松懈。
※ 若有特别规定，请按规定操作。

检查、修理、拆装、组合和安装注意事项

1. 断开接插件时请勿拉扯线束，以防对线束造成损坏。
2. 五门包括左前门、右前门、左后门、右后门、后背门。四门包括左前门、右前门、左后门、右后门。
3. 在维修门锁时，切勿将遥控钥匙放置在车内。
4. 电动车窗及电动后视镜在使用过程中如遇意外堵阻，应及时切断蓄电池电源，防止玻璃升降器电机烧坏。
5. 维修或拆装零部件前，应彻底检查零部件。
6. 如某块玻璃出现裂纹，需尽快拆装或修复，以免造成进一步损毁或人身伤害。
7. 安装时，请使用推荐的工具将螺栓或螺母紧固至规定扭矩。

DW

8. 紧固螺母或螺栓时，请按照下列基本原则：
※ 由内向外，斜对角平均多次预紧。

※ 若有特别规定，请按规定操作。
9. 工作时尽量保持工作环境清洁卫生，防止异物进入零部件内部。
10. 安装时需要注意，避免损坏零部件结合面或工作面。
11. 安装后必须对紧固件进行拧紧力矩的检查，保证力矩在规定的力矩范围内。

车型配置注意事项

1. 本车 1.6L 标准款车型没有配备一键启动系统。在具有一键启动开关的车辆上，BCM 没有 RKE【遥控无钥匙进入】模块，但 PEPS ECU【无钥匙控制模块】可接收遥控解锁或闭锁信号，并经过 CAN 发送信号，使 BCM 驱动门锁电机，执行解锁或闭锁动作。同时也可使车辆实现报警功能。