

空调滤清器芯体

拆卸/安装

拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸杂物箱两侧卡接，打开一定角度



451181924ADF



B601EBEB3590

3. 分离卡接，取下空调滤清器盖板



D671993450C7

4. 取出空调滤清器芯体



5959AA2CDC78

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行