



接地点位置及说明

序号	接地点位置
G1	右翼子板内
G2	左翼子板内
G3	仪表板左侧下护板内
G4	仪表板右侧下护板内
G5	左后围板内