

座椅零件位置（左驾车型、前排座椅带电动座椅）

Q	9	Ottoman 电动机（右侧靠背倾角内调节器下臂分总成）
W	4	滑动调节电动机（前排右侧座椅调节器总成）
W	5	前排右侧电动座椅开关
W	8	右侧座椅加热器控制分总成
W	9	前排右侧座椅内安全带总成
W	10	右侧乘员检测传感器
W	11	前排右侧座椅空气囊总成
W	12	前排电动座椅开关（OTTOMAN 开关）
W	13	32 号接线连接器
W	14	滑动调节电动机（前排左侧座椅调节器总成）
W	15	高度调节电动机（前排左侧座椅调节器总成）
W	16	升降电动机（前排左侧座椅调节器总成）
W	19	前排左侧电动座椅开关（位置控制 ECU）
W	20	前排左侧电动座椅开关（位置控制 ECU）
W	21	左侧座椅加热器控制分总成
W	22	前排左侧座椅内安全带总成
W	24	前排左侧座椅空气囊总成
W	26	33 号接线连接器
X	2	座椅靠背倾角调节电动机（前排右侧座椅靠背骨架分总成）
X	3	前排电动座椅开关（肩部开关）
X	7	座椅靠背倾角调节电动机（前排左侧座椅靠背骨架分总成）

座椅零件位置 (左驾车型、前排座椅带电动座椅)

