

二、噪音、振动和不平顺性故障的排除

故障排除表

使用下表有助于找到症状原因。必要时修理或更换这些零部件。

轮胎	症状				
	噪音	抖动	震动	颤动	乘坐不适或操作困难
可能的原因及可疑零部件	安装不当、松动	●	●		●
	不圆	●	●		●
	不平衡	●	●		●
	轮胎气压不对	●	●	●	●
	轮胎磨损不均匀	●	●		●
	变形或损坏	●	●		●
	不一致	●			●
	轮胎尺寸不一致		●	●	●
	前桥和前悬架异常	●	●	●	●
	后桥和后悬架异常	●	●	●	●
	轮胎异常	●	●		●
	车轮异常	●	●		●
	驱动轴异常	●	●	●	
	制动器异常	●	●		●
	转向系统异常	●	●	●	

●：适用