



负载名称	符合/电流 (A)			备 注
	C	瞬时电流	堵转电流	
- 音响主机				
- BCM J3-6				
- BCM J3-17				
- BCM J3-2				
- BCM J3-1				
- BCM J3-3				
- 组合仪表, 胎压监测				
- 左前右后玻璃升降				
- 右前左后玻璃升降				
- BCM J3-14				
- 防盗主机, 诊断接口				
- 燃油泵				
- 电喷ECUPIN70				
- BCM J1-2				
- 电喷ECUPIN52				
- PEPS 主机、启动按钮				
- 电子锁(ESCL)、PEPS 主机				