



▶ 1: 一般信息

▶ 2: 底盘

▼ 3: 动力系统

▶ 303: 发动机

▶ 307: 自动变速器/驱动桥

▼ 308: 手动变速器/驱动桥、离合器和分动器

▶ 308-07A: 四轮驱动系统

▼ 308-07B: 分动箱 - 车辆配备：单速分动箱

规格 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1606372/zh_CN?uid=G1606337)

说明和操作

分动箱 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1607038/zh_CN?uid=G1607035)

诊断和测试

分动箱 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1702253/zh_CN?uid=G1606339)

一般程序

分动器放油和加油 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1606373/zh_CN?uid=G1606341)

拆卸与安装

分动箱前输出油封 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1606384/zh_CN?uid=G1606378)

分动箱前输出轴轴承 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1606385/zh_CN?uid=G1606379)

分动箱后输出油封 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1606386/zh_CN?uid=G1606380)

分动箱后输出轴轴承 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1606387/zh_CN?uid=G1606381)

分动器连接套筒 密封件s (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1606388/zh_CN?uid=G1606382)

分动箱差速器 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1614710/zh_CN?uid=G1614709)

拆卸

分动箱 - TDV6 3.0 升柴油机 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1606374/zh_CN?uid=G1606358)

分动箱 - V6 S/C 3.0 升汽油机 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1606375/zh_CN?uid=G1606360)

安装

分动箱 - TDV6 3.0 升柴油机 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1606376/zh_CN?uid=G1606362)

分动箱 - V6 S/C 3.0 升汽油机 (/topix/service/procedure/413756/ODYSSEY/G1607005/zh_CN?uid=G1606364)

▶ 308-07C: 分动箱 - 车辆配备：双速分动箱

▶ 309: 排气系统

▶ 310: 燃油系统

▶ 4: 电气

▶ 5: 车身和油漆

