











座椅线束(4)		CV70-4	
S33	驾驶席滑动电机(未配备IMS) - 母/ N/A (KET MG651038)		
		1. B/W	驾驶席手动开关 (滑动电机-向前)
		2. -	-
S34	驾驶席后高度调整电机(未配备IMS) - 4母/ N/A (KET MG615541)		
		1. Y/B	驾驶席手动开关 (后高度调整开关-上升)
		2. G	驾驶席手动开关 (后高度调整开关-下降)
S35	驾驶席座垫加热器(未配备IMS) - 4母/ N/A (KET MG641041)		
		1. Y	驾驶席座椅加热器模块 (加热器(+))
		2. Br	驾驶席座椅加热器模块 (NTC(+))
S36	驾驶席靠背倾斜电机(未配备IMS) - 母/ N/A (AMP 1379217-3)		
		1. R/W	驾驶席座椅手动开关 (靠背倾斜电机-向后)
		2. -	-
S37	驾驶席腰垫电机(未配备IMS) - 母/ N/A (DELPHI 12020556)		
		1. Y/R	驾驶席手动开关 (腰垫开关-向前)
		2. L/R	驾驶席手动开关 (腰垫开关-向后)
S38	驾驶席座椅加热器模块(未配备IMS) - 12母/ N/A (KET MG651965)		
		1. Br	驾驶席座垫加热器(NTC(+))
		2. Y	驾驶席座垫加热器(加热器(+))
S39	驾驶席座椅加热器模块(未配备IMS) - 12母/ N/A (KET MG651965)		
		3. L	驾驶席控制台开关 (座椅加热器开关)
		4. R	发动机室保险丝&继电器盒 (保险丝-前座椅加热器)
S40	驾驶席座椅加热器模块(未配备IMS) - 12母/ N/A (KET MG651965)		
		5. Y/B	智能接线盒 (保险丝-模块2)
		6. W	驾驶席座垫加热器(NTC(-))
S41	驾驶席座椅加热器模块(未配备IMS) - 12母/ N/A (KET MG651965)		
		7. B/W	驾驶席座垫加热器(加热器(-))
		8. B	搭铁(GF01)
S42	驾驶席座椅加热器模块(未配备IMS) - 12母/ N/A (KET MG651965)		
		9. R/G	智能接线盒 (保险丝-模块5)
		10. G/W	驾驶席控制台开关(低温指示灯)
S43	驾驶席座椅加热器模块(未配备IMS) - 12母/ N/A (KET MG651965)		
		11. G	驾驶席控制台开关(中温指示灯)
		12. R/W	驾驶席控制台开关(高温指示灯)