

主线束(8)				CV10-8																																																																																	
<b>M15-PC 音频/视频&amp;导航控制器(PIO)</b>		<table border="1"> <tr><td>维修配件号</td><td>1879001564AS</td></tr> <tr><td>供应商配件号</td><td>2005082-1</td></tr> <tr><td>供应商配件名称</td><td>AMP_025_24F</td></tr> </table>	维修配件号	1879001564AS	供应商配件号	2005082-1	供应商配件名称	AMP_025_24F			<b>M16-A ICM继电器盒</b>		<table border="1"> <tr><td>维修配件号</td><td>不可用</td></tr> <tr><td>供应商配件号</td><td>MG655623</td></tr> <tr><td>供应商配件名称</td><td>KET_060_16F</td></tr> </table>	维修配件号	不可用	供应商配件号	MG655623	供应商配件名称	KET_060_16F																																																																		
维修配件号	1879001564AS																																																																																				
供应商配件号	2005082-1																																																																																				
供应商配件名称	AMP_025_24F																																																																																				
维修配件号	不可用																																																																																				
供应商配件号	MG655623																																																																																				
供应商配件名称	KET_060_16F																																																																																				
<table border="0"> <tr><td>1. -</td><td>-</td><td>13. -</td><td>-</td></tr> <tr><td>2. -</td><td>-</td><td>14. -</td><td>-</td></tr> <tr><td>3. O</td><td>TMU模块(音频输出(+))</td><td>15. -</td><td>-</td></tr> <tr><td>4. L</td><td>TMU模块(音频输出(-))</td><td>16. W</td><td>TMU模块(RS422_接收(+))</td></tr> <tr><td>5. -</td><td>-</td><td>17. G</td><td>TMU模块(RS422_接收(-))</td></tr> <tr><td>6. -</td><td>-</td><td>18. Br</td><td>TMU模块(RS422_发送(-))</td></tr> <tr><td>7. -</td><td>-</td><td>19. Gr</td><td>TMU模块(RS422_发送(+))</td></tr> <tr><td>8. -</td><td>-</td><td>20. B/O</td><td>TMU模块(RS422_发送_屏蔽)</td></tr> <tr><td>9. -</td><td>-</td><td>21. B/O</td><td>后视摄像头(搭铁)</td></tr> <tr><td>10. -</td><td>-</td><td>22. W</td><td>后视摄像头(视频搭铁)</td></tr> <tr><td>11. -</td><td>-</td><td>23. G</td><td>后视摄像头(视频输出)</td></tr> <tr><td>12. -</td><td>-</td><td>24. R</td><td>后视摄像头(电源)</td></tr> </table>		1. -	-	13. -	-	2. -	-	14. -	-	3. O	TMU模块(音频输出(+))	15. -	-	4. L	TMU模块(音频输出(-))	16. W	TMU模块(RS422_接收(+))	5. -	-	17. G	TMU模块(RS422_接收(-))	6. -	-	18. Br	TMU模块(RS422_发送(-))	7. -	-	19. Gr	TMU模块(RS422_发送(+))	8. -	-	20. B/O	TMU模块(RS422_发送_屏蔽)	9. -	-	21. B/O	后视摄像头(搭铁)	10. -	-	22. W	后视摄像头(视频搭铁)	11. -	-	23. G	后视摄像头(视频输出)	12. -	-	24. R	后视摄像头(电源)			<table border="0"> <tr><td>1. -</td><td>-</td><td>9. -</td><td>-</td></tr> <tr><td>2. -</td><td>-</td><td>10. -</td><td>-</td></tr> <tr><td>3. R/O</td><td>后雾灯继电器: 后左/右组合灯(内侧)</td><td>11. R</td><td>IGPM (保险丝-后雾灯)</td></tr> <tr><td>4. L</td><td>室外后视镜折叠继电器: 驾驶席/助手席电动室外后视镜 (限位开关)</td><td>12. L</td><td>后雾灯继电器: BCM(继电器控制)</td></tr> <tr><td>5. G</td><td>室外后视镜折叠继电器: 驾驶席/助手席电动室外后视镜 (电机)</td><td>13. O</td><td>室外后视镜折叠继电器: BCM(继电器控制)</td></tr> <tr><td>6. -</td><td>-</td><td>14. R</td><td>室外后视镜折叠/展开继电器: IGPM(LCAD保险丝-记忆1)</td></tr> <tr><td>7. B</td><td>室外后视镜展开继电器: 搭铁(GM01)</td><td>15. L</td><td>室外后视镜展开继电器: BCM(继电器控制)</td></tr> <tr><td>8. R</td><td>室外后视镜折叠/展开继电器: IGPM(LCAD保险丝-记忆1)</td><td>16. B</td><td>室外后视镜折叠继电器: 搭铁(GM01)</td></tr> </table>		1. -	-	9. -	-	2. -	-	10. -	-	3. R/O	后雾灯继电器: 后左/右组合灯(内侧)	11. R	IGPM (保险丝-后雾灯)	4. L	室外后视镜折叠继电器: 驾驶席/助手席电动室外后视镜 (限位开关)	12. L	后雾灯继电器: BCM(继电器控制)	5. G	室外后视镜折叠继电器: 驾驶席/助手席电动室外后视镜 (电机)	13. O	室外后视镜折叠继电器: BCM(继电器控制)	6. -	-	14. R	室外后视镜折叠/展开继电器: IGPM(LCAD保险丝-记忆1)	7. B	室外后视镜展开继电器: 搭铁(GM01)	15. L	室外后视镜展开继电器: BCM(继电器控制)	8. R	室外后视镜折叠/展开继电器: IGPM(LCAD保险丝-记忆1)	16. B	室外后视镜折叠继电器: 搭铁(GM01)
1. -	-	13. -	-																																																																																		
2. -	-	14. -	-																																																																																		
3. O	TMU模块(音频输出(+))	15. -	-																																																																																		
4. L	TMU模块(音频输出(-))	16. W	TMU模块(RS422_接收(+))																																																																																		
5. -	-	17. G	TMU模块(RS422_接收(-))																																																																																		
6. -	-	18. Br	TMU模块(RS422_发送(-))																																																																																		
7. -	-	19. Gr	TMU模块(RS422_发送(+))																																																																																		
8. -	-	20. B/O	TMU模块(RS422_发送_屏蔽)																																																																																		
9. -	-	21. B/O	后视摄像头(搭铁)																																																																																		
10. -	-	22. W	后视摄像头(视频搭铁)																																																																																		
11. -	-	23. G	后视摄像头(视频输出)																																																																																		
12. -	-	24. R	后视摄像头(电源)																																																																																		
1. -	-	9. -	-																																																																																		
2. -	-	10. -	-																																																																																		
3. R/O	后雾灯继电器: 后左/右组合灯(内侧)	11. R	IGPM (保险丝-后雾灯)																																																																																		
4. L	室外后视镜折叠继电器: 驾驶席/助手席电动室外后视镜 (限位开关)	12. L	后雾灯继电器: BCM(继电器控制)																																																																																		
5. G	室外后视镜折叠继电器: 驾驶席/助手席电动室外后视镜 (电机)	13. O	室外后视镜折叠继电器: BCM(继电器控制)																																																																																		
6. -	-	14. R	室外后视镜折叠/展开继电器: IGPM(LCAD保险丝-记忆1)																																																																																		
7. B	室外后视镜展开继电器: 搭铁(GM01)	15. L	室外后视镜展开继电器: BCM(继电器控制)																																																																																		
8. R	室外后视镜折叠/展开继电器: IGPM(LCAD保险丝-记忆1)	16. B	室外后视镜折叠继电器: 搭铁(GM01)																																																																																		
<b>M16-B ICM继电器盒</b>		<table border="1"> <tr><td>维修配件号</td><td>不可用</td></tr> <tr><td>供应商配件号</td><td>MG655618</td></tr> <tr><td>供应商配件名称</td><td>KET_060_14F</td></tr> </table>	维修配件号	不可用	供应商配件号	MG655618	供应商配件名称	KET_060_14F																																																																													
维修配件号	不可用																																																																																				
供应商配件号	MG655618																																																																																				
供应商配件名称	KET_060_14F																																																																																				
<table border="0"> <tr><td>1. -</td><td>-</td><td>8. -</td><td>-</td></tr> <tr><td>2. -</td><td>-</td><td>9. -</td><td>-</td></tr> <tr><td>3. -</td><td>-</td><td>10. -</td><td>-</td></tr> <tr><td>4. -</td><td>-</td><td>11. Gr</td><td>燃油加油口门开启继电器: 燃油加油口门&amp;行李箱盖开启开关 (行李箱盖打开开关)</td></tr> <tr><td>5. G</td><td>防盗警报喇叭继电器: 防盗警报喇叭</td><td>12. P</td><td>燃油加油口门开启继电器: IGPM(保险丝-行李箱)</td></tr> <tr><td>6. L</td><td>防盗警报喇叭继电器: IGPM(IPS控制模块)</td><td>13. P</td><td>燃油加油口门开启继电器: IGPM(保险丝-行李箱)</td></tr> <tr><td>7. R</td><td>防盗警报喇叭继电器: PCB接线块(保险丝-喇叭)</td><td>14. G/B</td><td>燃油加油口门开启继电器: 燃油加油口门执行器</td></tr> </table>		1. -	-	8. -	-	2. -	-	9. -	-	3. -	-	10. -	-	4. -	-	11. Gr	燃油加油口门开启继电器: 燃油加油口门&行李箱盖开启开关 (行李箱盖打开开关)	5. G	防盗警报喇叭继电器: 防盗警报喇叭	12. P	燃油加油口门开启继电器: IGPM(保险丝-行李箱)	6. L	防盗警报喇叭继电器: IGPM(IPS控制模块)	13. P	燃油加油口门开启继电器: IGPM(保险丝-行李箱)	7. R	防盗警报喇叭继电器: PCB接线块(保险丝-喇叭)	14. G/B	燃油加油口门开启继电器: 燃油加油口门执行器																																																								
1. -	-	8. -	-																																																																																		
2. -	-	9. -	-																																																																																		
3. -	-	10. -	-																																																																																		
4. -	-	11. Gr	燃油加油口门开启继电器: 燃油加油口门&行李箱盖开启开关 (行李箱盖打开开关)																																																																																		
5. G	防盗警报喇叭继电器: 防盗警报喇叭	12. P	燃油加油口门开启继电器: IGPM(保险丝-行李箱)																																																																																		
6. L	防盗警报喇叭继电器: IGPM(IPS控制模块)	13. P	燃油加油口门开启继电器: IGPM(保险丝-行李箱)																																																																																		
7. R	防盗警报喇叭继电器: PCB接线块(保险丝-喇叭)	14. G/B	燃油加油口门开启继电器: 燃油加油口门执行器																																																																																		