





智能接线盒(2)

CV80-2

<p>I/P-B 智能接线盒 - 底板线束</p> <p>端子编号 1879001564AS 端子名称 AMP_025_24F_W</p>   <table border="0"> <tr> <td>1. Br/O 保险丝-F7外部蜂鸣器、 驾驶席智能连接器</td> <td>12. P/B 保险丝-F36: 后座椅脚灯-左/右、 行李箱灯-左/右</td> </tr> <tr> <td>2. Y/B 保险丝-F7: 助手席智能连接器</td> <td>13. -</td> </tr> <tr> <td>3. -</td> <td>14. -</td> </tr> <tr> <td>4. W/B 保险丝-F12: 后电动座椅开关-左/右、 驾驶席/助手席车门模块、 驾驶席/助手席电动座椅开关</td> <td>15. -</td> </tr> <tr> <td>5. -</td> <td>16. -</td> </tr> <tr> <td>6. W/B 保险丝-F3: EC模块、 电控驻车制动模块、 轮胎压力监测模块、 后侧盲区监测雷达-左/右、 前驻车辅助传感器-左/右、 前驻车辅助传感器 -左/右(中央)、 后驻车辅助传感器-左/右、 后驻车辅助传感器 -左/右(中央)</td> <td>17. L/O IP控制模块: 驾驶席座椅安全带扣环开关</td> </tr> <tr> <td>7. -</td> <td>18. Br IP控制模块: 电控变速杆、 驾驶席车门扣紧碰撞、 驾驶席门锁执行器</td> </tr> <tr> <td>8. -</td> <td>19. O IP控制模块: 后电动座椅开关-左、 后车门扣紧碰撞-左、 后门锁执行器-左</td> </tr> <tr> <td>9. -</td> <td>20. -</td> </tr> <tr> <td>10. -</td> <td>21. -</td> </tr> <tr> <td>11. -</td> <td>22. -</td> </tr> <tr> <td></td> <td>23. P 保险丝-F46: 放大器、USB充电器、 后座椅音响开关</td> </tr> <tr> <td></td> <td>24. -</td> </tr> </table>	1. Br/O 保险丝-F7外部蜂鸣器、 驾驶席智能连接器	12. P/B 保险丝-F36: 后座椅脚灯-左/右、 行李箱灯-左/右	2. Y/B 保险丝-F7: 助手席智能连接器	13. -	3. -	14. -	4. W/B 保险丝-F12: 后电动座椅开关-左/右、 驾驶席/助手席车门模块、 驾驶席/助手席电动座椅开关	15. -	5. -	16. -	6. W/B 保险丝-F3: EC模块、 电控驻车制动模块、 轮胎压力监测模块、 后侧盲区监测雷达-左/右、 前驻车辅助传感器-左/右、 前驻车辅助传感器 -左/右(中央)、 后驻车辅助传感器-左/右、 后驻车辅助传感器 -左/右(中央)	17. L/O IP控制模块: 驾驶席座椅安全带扣环开关	7. -	18. Br IP控制模块: 电控变速杆、 驾驶席车门扣紧碰撞、 驾驶席门锁执行器	8. -	19. O IP控制模块: 后电动座椅开关-左、 后车门扣紧碰撞-左、 后门锁执行器-左	9. -	20. -	10. -	21. -	11. -	22. -		23. P 保险丝-F46: 放大器、USB充电器、 后座椅音响开关		24. -	<p>I/P-C 智能接线盒 - 前线束</p> <p>端子编号 - 端子名称 AMP_375_02F_R</p>   <table border="0"> <tr> <td>1. W 金属芯块-右(保险丝-F10)</td> <td>2. R 金属芯块-右(保险丝-F7)</td> </tr> </table>	1. W 金属芯块-右(保险丝-F10)	2. R 金属芯块-右(保险丝-F7)
1. Br/O 保险丝-F7外部蜂鸣器、 驾驶席智能连接器	12. P/B 保险丝-F36: 后座椅脚灯-左/右、 行李箱灯-左/右																												
2. Y/B 保险丝-F7: 助手席智能连接器	13. -																												
3. -	14. -																												
4. W/B 保险丝-F12: 后电动座椅开关-左/右、 驾驶席/助手席车门模块、 驾驶席/助手席电动座椅开关	15. -																												
5. -	16. -																												
6. W/B 保险丝-F3: EC模块、 电控驻车制动模块、 轮胎压力监测模块、 后侧盲区监测雷达-左/右、 前驻车辅助传感器-左/右、 前驻车辅助传感器 -左/右(中央)、 后驻车辅助传感器-左/右、 后驻车辅助传感器 -左/右(中央)	17. L/O IP控制模块: 驾驶席座椅安全带扣环开关																												
7. -	18. Br IP控制模块: 电控变速杆、 驾驶席车门扣紧碰撞、 驾驶席门锁执行器																												
8. -	19. O IP控制模块: 后电动座椅开关-左、 后车门扣紧碰撞-左、 后门锁执行器-左																												
9. -	20. -																												
10. -	21. -																												
11. -	22. -																												
	23. P 保险丝-F46: 放大器、USB充电器、 后座椅音响开关																												
	24. -																												
1. W 金属芯块-右(保险丝-F10)	2. R 金属芯块-右(保险丝-F7)																												