

保险丝&继电器信息(4)

SD100-4

电路(发动机室接线盒)

编号	(A)	符号	保险丝名称	电路保护
F1	80A		GLOW	D4HB : 预热继电器模块
F2	50A	¹ 	PTC HEATER 1	发动机室接线盒(继电器8)
F3	50A	² 	PTC HEATER 2	发动机室接线盒(继电器9)
F4	50A	³ 	PTC HEATER 3	发动机室接线盒(继电器10)
F5	50A	² 	C/FAN 2	发动机室接线盒(继电器6)
F6	60A	¹ 	C/FAN 1	发动机室接线盒(继电器5)
F8	30A		P/SEAT PASS	助手席手动开关
F10	15A		FOG LAMP FRONT	发动机室接线盒(继电器7)
F12	25A		S/HEATER RR	后座椅暖风控制器
F13	15A		IDB	喷油嘴驱动盒
F15	40A	² 	ABS 2	ABS控制模块/ESP控制模块
F16	40A	¹ 	ABS 1	ABS控制模块/ESP控制模块
F17	40A		IG2	发动机室接线盒(继电器1、继电器2)/点火开关
F18	40A		IG1	发动机室接线盒(继电器3、继电器4)、点火开关
F19	50A	² 	B+ 2	智能接线盒(保险丝-F42、F43、暗电流自动切断装置保险丝- F10、F16、F21、F26)
F20	40A		POWER TAIL GATE	电动后备箱门模块
F24	50A	⁴ 	B+ 4	智能接线盒(IPS3、IPS4、IPS5、IPS6、保险丝- F30、F40)
F25	50A	³ 	B+ 3	智能接线盒(IPS1、IPS2)
F27	40A	² 	PSD 2	电动滑动门模块
F28	40A	¹ 	PSD 1	电动滑动门模块
F29	50A	⁵ 	B+ 5	智能接线盒(电源插座继电器、保险丝- F11、F17、F22、F23、F28、F37)
F32	50A	¹ 	B+ 1	智能接线盒(保险丝- F29、F39、F44)

※ 仅能使用规定规格保险丝和继电器

: DSL组合保险丝