



短接连接器(3)

CV82-3

<p>JE05 短接连接器</p> <p>- 端子编号 1 ~ 3: C-CAN低电位)</p> <p>- 端子编号 4 ~ 6: C-CAN高电位)</p>  <p>1. O C-CAN低电位): 短接连接器(JE02)</p> <p>2. O C-CAN低电位): 短接连接器(JE01)</p> <p>3. O C-CAN低电位): 智能巡航控制雷达</p> <p>4. L C-CAN高电位): 短接连接器(JE01)</p> <p>5. L C-CAN高电位): 短接连接器(JE02)</p> <p>6. L C-CAN高电位): 智能巡航控制雷达</p>	<p>JF01 短接连接器</p> <p>端子编号 1 ~ 10: ON/STAN电源</p> <p>端子编号 11 ~ 15: IPS照明灯(+)</p> <p>端子编号 16 ~ 25: -</p> <p>端子编号 26 ~ 30: IPS照明灯(+)</p>  <p>1. -</p> <p>2. Br 智能接线盒(保险丝-F2): [配备通风装置] 助手席通风座椅控制模块 [未配备通风装置] 加热器控制模块</p> <p>3. Br 智能接线盒(保险丝-F2): 驾驶席IMS控制模块</p> <p>4. Br 智能接线盒(保险丝-F2): 后座椅加热器控制模块 智能接线盒(保险丝-F2)</p> <p>5. Br 智能接线盒(保险丝-F2): 后座椅加热器控制模块 智能接线盒(保险丝-F2)</p> <p>6. -</p> <p>7. -</p> <p>8. -</p> <p>9. Br 智能接线盒(保险丝-F2): 自动大灯水平调整模块</p> <p>10. -</p> <p>11. R/O IPS6</p> <p>12. R/O IPS6: 电动滑动门开关-左</p> <p>13. R/O IPS6: [配备自动上升/下降] 后右安全电动门窗开关 [未配备自动上升/下降] 后右电动门窗开关</p> <p>14. R/O IPS6: [配备自动上升/下降] 后左安全电动门窗开关 [未配备自动上升/下降] 后左电动门窗开关</p> <p>15. R/O IPS6: US继电器#1/#2, 后左/右座椅加热器开关、 情趣灯</p> <p>16. -</p> <p>17. -</p> <p>18. -</p> <p>19. -</p> <p>20. -</p> <p>21. -</p> <p>22. -</p> <p>23. -</p> <p>24. -</p> <p>25. -</p> <p>26. R/O IPS6</p> <p>27. -</p> <p>28. R/O IPS6: [配备自动上升/下降] 助手席安全电动门窗开关 [未配备自动上升/下降] 助手席电动门窗开关</p> <p>29. R/O IPS6控制台开关</p> <p>30. R/O IPS6: 电动滑动门开关-左</p>
--	--