


控制线束 (D4HA : R 2.0L VGT低功率发动机) (2)


CV34-2

C111L 发动机水温传感器
- 3母/黑色 (KUM_62Z_03F_B_WTS)




1. G ECM(传感器信号)
2. - -
3. Y/O ECM(传感器搭铁)

C120L 空气流量传感器
- 5母/黑色 (HSM_SENSOR_05F_B_2)




1. R/O ECM(传感器信号)
2. O/B ECM(参考频率)
3. L/B ECM(空气温度信号)
4. B/O ECM(传感器搭铁):
5. G/B 发动机室保险丝&继电器盒
(保险丝-F37)

C113L 凸轮轴位置传感器
- 3母/黑色 (AMP_JPT_03F_B_L1)




1. L EMS盒(保险丝-F42)
2. G ECM(传感器信号)
3. O ECM(传感器搭铁)

C124L-1 喷油嘴#1
- 2母/黑色 (AMP_2_8WP_02F_B)




1. O ECM(喷油嘴控制#1高电位)
2. Gr ECM(喷油嘴控制#1低电位)

C114L 曲轴位置传感器
- 3母/黑色 (AMP_JPT_03F_B_L1)



1. B/O ECM(传感器搭铁)
2. L/O ECM(传感器信号)
3. G EMS盒(保险丝-F46)

C124L-2 喷油嘴#2
- 2母/黑色 (AMP_2_8WP_02F_B)



1. B ECM(喷油嘴控制#2高电位)
2. P ECM(喷油嘴控制#2低电位)