


智能接线盒 (7)

CV80-7

I/P-N

智能接线盒

- 22母/白色 (KET_0407_22F_W)
- 主线束



- | | |
|---|--|
| <p>1. Y/B IPS控制模块: 组合开关
(前雨刮器间歇时间开关)</p> <p>2. B IPS控制模块 (PAS搭铁): 搭铁 (GM02)</p> <p>3. B IPS控制模块 (HID搭铁): 搭铁 (GM02)</p> <p>4. B IPS控制模块 (M/T搭铁): 搭铁 (GM02)</p> <p>5. Gr IPS控制模块 (大灯远光开关): 组合开关</p> <p>6. P IPS控制模块: 组合开关 (前雾灯开关)</p> <p>7. -</p> <p>8. G IPS控制模块: 空调控制模块 (后除霜器开关)</p> <p>9. Br/B IPS控制模块 (驻车制动开关): 制动油量传感器</p> <p>10. R/B IPS控制模块: 组合开关 (左转向灯开关)</p> <p>11. Y/O IPS控制模块: 组合开关 (右转向灯开关)</p> | <p>12. B IPS控制模块 (P_搭铁): 搭铁 (GM02)</p> <p>13. L/B IPS控制模块: 天窗电机 & 主控制器 (玻璃状态信号)</p> <p>14. R [未配备智能钥匙 & 配备点火开关联锁] IPS控制模块 ('P' 位置开关): 运动模式开关</p> <p>15. Br IPS控制模块: 驻车辅助开关</p> <p>16. Gr/B IPS控制模块: 组合开关 (后雨刮器间歇开关)</p> <p>17. G/O IPS控制模块: 组合开关 (后雨刮器ON开关)</p> <p>18. W/B IPS控制模块: 组合开关 (前雨刮器间歇开关)</p> <p>19. R/B IPS控制模块: 组合开关 (前雨刮器刮雾开关)</p> <p>20. Br/O IPS控制模块 (喷水器信号): 组合开关 (前喷水器开关)、喷水器电机、雨传感器</p> <p>21. O IPS控制模块: 组合开关 (后喷水器开关)</p> <p>22. B IPS控制模块 (S_搭铁): 搭铁 (GM02)</p> |
|---|--|